

le site de la TV d'Orange
orange-tv.orange.fr

l'assistance en ligne
assistance.orange.fr

l'assistance téléphonique

service clients Orange haut débit et la Fibre : **39 00**

(Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne Orange (fixe ou internet-TV). Coût variable selon opérateur.)

service clients Orange mobile : **39 70**

(Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne Orange (fixe ou internet-TV).

Depuis un mobile Orange, la communication est décomptée du forfait selon l'offre ou depuis une carte prépayée, 0,37 €/min. Coût variable selon opérateur.)



Orange, SA au capital de 10 595 541 532 euros, 78 rue Olivier de Serres - 75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris - Agence Boméo - 8522 - juin 2013 - 586556-001-a

Liveplug Wi-Fi duo

guide



sommaire

contenu du pack	2
description	3
avant de commencer	4
installation du 1 ^{er} Liveplug	6
installation du 2 nd Liveplug	10
assistance	14
caractéristiques techniques	16



- 1 Liveplug Wi-Fi
Votre point d'accès à l'Internet.
- 2 blocs d'alimentation
N'utilisez que les blocs d'alimentation fournis pour les Liveplug Wi-Fi.
- 3 câbles Ethernet
(1 mètre)
Ils relient les Liveplug Wi-Fi à la Livebox et au décodeur TV.



- 1 voyant d'alimentation électrique
 - vert
Liveplug allumé, sinon Liveplug éteint.
- 2 voyant Wi-Fi
 - vert
Activé.
 - éteint
Désactivé.
- 3 voyant association
 - clignotant
En cours d'association.
 - vert fixe
Liveplug associé à la Livebox.
 - éteint
Liveplug associé à un décodeur TV.



- 4 bouton reset
Pour réinitialiser le Liveplug (paramétrage usine)
(Attention nécessite une nouvelle association).
- 5 bouton WPS
Pour associer un Liveplug Wi-Fi supplémentaire ou
après une réinitialisation du Liveplug. Le voyant clignote
pendant l'association, puis fixe 5 minutes et s'éteint.
info Les deux Liveplug de votre Liveplug Wi-Fi duo sont
déjà associés par défaut.
- 6 prises Ethernet «LAN»
Pour brancher votre décodeur TV, votre Livebox,
un ordinateur, une console de jeu...
- 7 prise d'alimentation électrique
Pour brancher le bloc d'alimentation.
- 8 interrupteur I/O
Allumer / éteindre le Liveplug Wi-Fi.



- Votre Livebox doit être installée et connectée à Internet.
- Vous devez disposer d'une prise électrique à proximité (maximum 1 mètre) de chacun des Liveplug Wi-Fi.
- Eteignez votre décodeur TV.
- Si un câble relie votre décodeur TV à votre Livebox, débranchez-le.
- Un premier Liveplug Wi-Fi est branché sur votre Livebox, le second sur votre décodeur TV éloigné de 15 à 25 mètres en fonction de votre habitation.



Les ordinateurs, consoles et équipements connectables peuvent être mis en réseau en les branchant sur l'une des 3 prises Ethernet de chaque Liveplug Wi-Fi.

1 branchez une extrémité du câble Ethernet sur une des prises Ethernet du Liveplug Wi-Fi



2 branchez l'autre extrémité du câble Ethernet sur une des prises Ethernet* de votre Livebox






installation du 1^{er} Liveplug

3 branchez le Liveplug Wi-Fi à une prise électrique



4 allumez le Liveplug Wi-Fi



- Le voyant  s'allume en vert.
- Le voyant  est éteint.
- Le voyant  clignote en vert, puis devient fixe.

5 branchez une extrémité du câble Ethernet sur une des prises Ethernet de l'autre Liveplug Wi-Fi



6 branchez l'autre extrémité du câble Ethernet sur la prise identifiée « Livebox » de votre décodeur TV






7 branchez le Liveplug Wi-Fi à une prise électrique



8 allumez le Liveplug Wi-Fi



- Le voyant  s'allume en vert.
- Le voyant  clignote en vert, puis s'éteint.
- Patientez quelques instants. Une fois l'association réussie, les voyants  des deux Liveplug Wi-Fi s'allument en vert.
- Allumez votre décodeur TV.

assistance

Après avoir réalisé l'installation de votre Liveplug Wi-Fi duo, vous n'avez pas accès à la TV d'Orange, et / ou aucun des équipements branchés sur le Liveplug Wi-Fi ne fonctionne.



- Vérifiez les voyants du Liveplug Wi-Fi branché à votre Livebox.



- Vérifiez les voyants du Liveplug Wi-Fi branché à votre décodeur TV.



- Vérifiez sur chaque Liveplug Wi-Fi que le voyant de la prise Ethernet câblée est vert.

Constat

Action

Si cela ne fonctionne pas

Tous les voyants sont conformes.

- Vérifiez votre décodeur TV ou la configuration des équipements reliés sur les Liveplug Wi-Fi.

Le voyant alimentation d'un Liveplug Wi-Fi est éteint.

- Vérifiez l'alimentation électrique.

Consultez l'assistance en ligne.

Le voyant association du Liveplug Wi-Fi branché à la Livebox est éteint.

- Redémarrez votre Livebox. Attendez 2 à 3 minutes.
- Redémarrez le Liveplug Wi-Fi branché à votre Livebox ; le voyant association du Liveplug Wi-Fi doit clignoter puis rester allumé (attendez 5 min).

Consultez l'assistance en ligne.

Les voyants Wi-Fi sont éteints.

- Rapprochez les Liveplug Wi-Fi l'un de l'autre (si nécessaire, vous pouvez débrancher le câble Ethernet reliant le Liveplug Wi-Fi au décodeur afin de pouvoir raccorder le Liveplug Wi-Fi côté décodeur à une prise électrique plus proche du Liveplug Wi-Fi relié à la Livebox). La distance minimale entre les 2 Liveplug Wi-Fi doit être de 2 mètres.
- Si les voyants Wi-Fi des 2 Liveplug Wi-Fi s'allument dans cette position, cela indique qu'ils étaient trop éloignés. Regardez comment les rapprocher. N'oubliez pas de rebrancher le câble Ethernet du Liveplug Wi-Fi à votre décodeur TV une fois cette opération terminée.

Si le voyant association du Liveplug branché à la Livebox est allumé fixe, refaites l'association des 2 Liveplug.
Si le problème persiste, consultez l'assistance en ligne.

contribuer au développement durable avec Orange, en adoptant les réflexes verts

La préservation de l'environnement nous concerne tous.

Orange vous invite à adopter les réflexes verts qui vous aideront à limiter l'impact écologique de vos équipements télécoms tout au long de leur cycle de vie.



Recycler

Le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques est essentiel dans la mise en place d'une véritable consommation responsable.

Ne jetez pas vos équipements électriques et électroniques usagés avec les autres déchets ménagers afin d'éviter tout risque de pollution.

Quand vos équipements télécoms sont usagés, passez les déposer dans une boutique Orange pour qu'ils soient remis en état ou recyclés.

De même, quand les piles de votre télécommande sont usagées, déposez-les dans les collecteurs de piles et batteries installés dans les boutiques Orange.

Les emballages aussi peuvent être recyclés. Il suffit de les déposer dans un bac de tri mis à disposition par votre commune.

Préserver

limiter la consommation d'énergie. Pour cela, il suffit d'éteindre ou de débrancher votre équipement en cas d'absence prolongée.

Pour agir chaque jour avec Orange en faveur de l'environnement, découvrez les autres réflexes verts sur www.agir-reflexesverts.orange.fr



