

l'assistance en ligne
assistance.orange.fr

l'assistance téléphonique

service clients Orange haut débit et la Fibre : **39 00**

(Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne Orange (fixe ou internet-TV). Coût variable selon opérateur.)

service clients Orange mobile : **39 70**

(Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne Orange (fixe ou internet-TV).

Depuis un mobile Orange, la communication est décomptée du forfait selon l'offre ou depuis une carte prépayée, 0,37 €/min. Coût variable selon opérateur).

Orange, SA au capital de 10 595 541 532 euros, 78 rue Olivier de Serres - 75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris - Agence Bornéo - 9387 - février 2015

Manette de jeu sans fil

Guide d'installation



sommaire

contenu du pack	1
présentation de la manette	2
description des voyants lumineux	3
avant de commencer	4
mise en charge de la batterie	5
installation	8
plus d'infos	12
premiers secours	13
environnement	14
caractéristiques techniques	17

contenu du pack



- 1 manette
- 2 batterie rechargeable
- 3 récepteur sans-fil USB

- 4 câble USB
- 5 guide

présentation de la manette



1 croix multidirectionnelle

2 turbo
Permet de répéter et d'accélérer les actions d'un bouton sélectionné, en cas d'appui continu sur ce dernier.

3 select / start
Permet d'accéder aux menus correspondants dans les jeux.

4 menu
Permet à tout moment d'accéder au menu du jeu, de voir les commandes du jeu et d'en sortir.

5 voyants lumineux

6 interrupteur on/off
Pour allumer votre manette.

2



7 sticks analogiques
(boutons d'action digitaux)

8 prise nemi USB
Permet le branchement du câble USB.

9 emplacement de batterie

10 boutons d'action

description des voyants lumineux

- orange clignotant lent : chargement de la batterie
- orange clignotant rapide : association au récepteur sans-fil en cours
- orange fixe : manette associée au récepteur sans-fil

3

avant de commencer

Vérifiez que votre Livebox est connectée à Internet, le voyant **i** doit être vert fixe.

Vérifiez que votre décodeur TV est allumé et connecté à votre Livebox.

Allumez votre téléviseur. Sélectionnez le canal vidéo en fonction du raccordement réalisé entre votre décodeur TV et votre téléviseur (HDMI ou PériTel).

Avant d'utiliser votre manette de jeu, la batterie doit être entièrement chargée.

mise en charge de la batterie

1 insérez la batterie dans le sens indiqué



mise en charge de la batterie

2 reliez votre manette de jeu à votre décodeur TV avec le câble USB fourni



Pendant le chargement de la batterie, les voyants clignotent lentement.

3 une fois la batterie chargée, débranchez le câble USB



4 insérez le récepteur sans-fil dans la prise USB de votre décodeur TV



5 allumez votre manette, les voyants clignotent



installation

6 appuyez sur 



Lorsque la manette est synchronisée, les voyants sont fixes.



mode veille

- La manette se met automatiquement en veille passé un délai d'inactivité de 5 minutes.
- Pour la réactiver, appuyez sur le bouton « start ».

mode turbo

Votre manette de jeu dispose d'un mode turbo utilisable sur les boutons d'action.

- 1 Pressez et maintenez enfoncer le bouton « turbo ».
- 2 Pressez et maintenez enfoncer le bouton sur lequel vous souhaitez activer/désactiver le mode turbo.
- 3 Relâchez les 2 boutons.

ma manette ne fonctionne pas

- Vérifiez que l'interrupteur est sur la position ON.
- Vérifiez que le niveau de la batterie n'est pas faible, si tel est le cas, branchez la manette à son câble de charge (voir étape 2).
- Assurez-vous que le récepteur USB est correctement inséré dans la prise USB de votre décodeur TV.

comportement anormal dans les jeux avec la manette

- Assurez-vous que le mode turbo n'est pas activé sur l'un des boutons d'action (voir mode turbo page «plus d'infos», page 12).
- Assurez-vous qu'aucun bouton n'a été pressé, ou qu'aucune direction n'a été donnée sur la manette lors de sa synchronisation avec le récepteur sans-fil. Pour vous en assurer, il vous suffit d'éteindre et d'allumer à nouveau la manette en la laissant libre de toute action.



Dispositions sur les appareils électriques et électroniques

Ce symbole présent sur votre produit ou sur son packaging indique que ce produit ne peut être traité comme un déchet ménager. Il doit être déposé auprès d'un centre de tri afin d'en récupérer les composants électriques et électroniques.

En déposant ce produit dans un endroit approprié, vous aidez à prévenir de tout risque éventuel pour l'environnement ou pour la santé humaine, suite à différentes fuites de sources naturelles.

Pour plus d'informations, veuillez prendre contact auprès de votre mairie ou de tout organisme de recyclage des déchets.

Précautions d'usage

1. Ce produit est destiné uniquement à un usage intérieur.
2. Ne l'exposez pas à la poussière, aux rayons directs du soleil, à de hautes conditions d'humidité et de chaleur ou à tout choc mécanique.
3. Ne l'exposez pas à l'humidité ou à tout produit liquide ou de moisissure. Ne l'immergez pas dans un liquide.
4. Ne démontez pas ce produit.
5. N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.
6. Pour un nettoyage externe, utilisez un chiffon doux, propre et légèrement humide.
7. L'utilisation de solvants peut endommager le produit de façon irréversible.
8. N'utilisez que le câble fourni pour une utilisation en toute sécurité de cet appareil.
9. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expériences ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



Dispositions sur la batterie fournie avec l'appareil

1. Ne l'exposez pas à la poussière, aux rayons directs du soleil, à de hautes conditions d'humidité et de chaleur ou à tout choc mécanique.
2. Ne l'exposez pas à l'humidité ou à tout produit liquide ou de moisissure.
Ne l'immergez pas dans un liquide

3. Ne démontez pas ce produit.
4. N'utilisez pas ce produit s'il est endommagé.
5. Les accumulateurs, s'ils peuvent être enlevés, ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
6. Ne laissez pas de piles ou de batteries dans ce produit pendant une période d'inutilisation prolongée.
7. N'exposez pas les piles ou les batteries à des températures excessives et ne les mettez pas au feu

Pour éviter que les piles et les batteries ne fuient

1. Les piles et accumulateurs usagés doivent être retirés du produit.
2. Les accumulateurs, s'ils peuvent être enlevés, ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
3. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.
4. Ne laissez pas de piles dans ce produit pendant une période d'inutilisation prolongée.
5. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi des batteries.
6. N'exposez pas les piles à des températures excessives et ne les mettez pas au feu. Recommandations pour la santé



Recommandations pour la santé

Si le liquide qui sort de la batterie entre en contact avec vos yeux, lavez-les immédiatement et minutieusement à l'eau claire et consultez un médecin, car vous risquez la cécité ou d'être blessé.

Si le liquide qui sort de la batterie entre en contact avec votre corps ou vos mains, lavez-vous minutieusement à l'eau.

Si le liquide qui sort de la batterie entre en contact avec le produit, essuyez-le minutieusement en évitant tout contact direct avec vos mains.

Débarressez-vous des batteries usagées conformément aux règlements locaux et nationaux en vigueur.

1. Si à un quelconque moment, en utilisant ce produit vous ressentez des douleurs ou des engourdissements dans vos mains, vos poignets, vos coudes ou vos épaules, nous vous recommandons de cesser l'utilisation de ce produit jusqu'à ce que les symptômes disparaissent et de consulter un médecin si ceux-ci persistent.
2. Nous vous recommandons d'effectuer des pauses régulières de 15 min toutes les heures.

- manette sans fil (2.4GHz), portée 10m
- revêtement Soft Touch
- batterie rechargeable (15h d'autonomie)
- 2 sticks analogiques
- 1 croix multidirectionnelle
- 4 boutons d'action, 4 gâchettes
- mode turbo
- récepteur sans fil USB
- manette de jeu avec revêtement Soft Touch
- forme ergonomique de la manette avec grip antidérapant
- mode veille après 5mn d'activité

Garantie 2 ans

Fonctionnalités du produit soumises à conditions, valable en France métropolitaine, réservées aux clients disposant d'un accès Internet et d'un décodeur TV compatibles, sous réserve d'éligibilité technique et géographique. Voir modalités en points de vente et sur orange.fr.

Photo non contractuelle. Le contenu, la conception et les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.

Déclaration de conformité à la réglementation européenne

Bigben Interactive SA déclare par la présente que l'appareil manette gamer sans fil est conforme aux exigences essentielles de la directive 1995/5/EC du Parlement européen et du Conseil du 9 Mars 1999 sur les équipements hertziens, les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

Pour télécharger la version complète de cette déclaration, veuillez vous rendre sur notre site internet, <http://www.bigben.eu/support>, dans la section Déclaration de conformité.

