

la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente, conformément à l'article 1644 du Code civil. Découvrez les modalités de garantie en boutique Orange ou sur le site internet Orange : assistance.orange. fr.

|                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque du constructeur              | Sercomm Corporation<br>Unified Business No: 86690573<br>8F, No. 3-1, YuanQu St., NanKang,<br>Taipei 115, Taiwan, R.O.C. | Moso Power Supply Technology<br>Co., Ltd. Sangtai Industrial Park,<br>Guanwai Xiaobaimang Songbai Road,<br>Nanshan District, 518108 Shenzhen,<br>Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC<br>OF CHINA |
| Référence du modèle                 | PS18W120EUB00-DHZ-00                                                                                                    | MS-H1500R120-018S0-DE                                                                                                                                                                     |
| Tension d'entrée                    | 200-240 V                                                                                                               | 200-240 V                                                                                                                                                                                 |
| Fréquence du réseau                 | 50/60 Hz                                                                                                                | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                  |
| Tension de sortie                   | 12,0 V DC                                                                                                               | 12,0 V DC                                                                                                                                                                                 |
| Courant de sortie                   | 1,5 A                                                                                                                   | 1,5 A                                                                                                                                                                                     |
| Puissance de sortie                 | 18,0 W                                                                                                                  | 18,0 W                                                                                                                                                                                    |
| Rendement moyen en mode actif       | ≥85 %                                                                                                                   | ≥85 %                                                                                                                                                                                     |
| Rendement à faible charge (10 %)    | 77 %                                                                                                                    | 77 %                                                                                                                                                                                      |
| Consommation électrique hors charge | < 0,1 W                                                                                                                 | < 0,1 W                                                                                                                                                                                   |



# Répéteur Wifi 6



## GUIDE RELATIF A LA SECURITE ET AUX GARANTIES LEGALES DU PRODUIT ORANGE REPETEUR WIFI 6

Lisez attentivement les instructions de sécurité suivantes avant d'installer ou d'utiliser le produit. Veillez à respecter rigoureusement les précautions d'emploi.

Afin d'éviter tout risque d'incendie, de choc électrique et de blessure corporelle, il convient d'utiliser le produit conformément aux mesures de sécurité de base, parmi lesquelles :

- Respectez toujours les instructions d'installation détaillées dans la documentation accompagnant le produit
- Évitez de connecter ou d'utiliser ce produit en cas d'orage.

Des perturbations transmises par le réseau électrique et/ou téléphonique peuvent occasionner des chocs électriques dans le produit et aux personnes. Le produit ne doit pas être installé à plus de 2 mètres de hauteur. Pour le fixer au mur, utiliser des vis de 3 millimètres de diamètre.

Orange dégage toute responsabilité en cas de non-respect des consignes d'utilisation.

### CONDITIONS CLIMATIQUES

Cet équipement a été conçu pour une utilisation privée à l'intérieur d'un bâtiment. Il est conçu pour une utilisation fixe dans un bureau ou une pièce du domicile à une température ambiante maximale de 35°C. Il ne doit pas être installé dans un endroit exposé au rayonnement direct et excessif du soleil et/ou à des radiations de chaleur. Il ne doit pas être mis dans des conditions d'accumulation de chaleur (par exemple sur ou sous un autre équipement électronique) et ne doit pas être soumis à l'humidité ou la condensation. Il doit être installé dans un environnement présentant un degré de pollution 2 (environnement exempt de pollution ou avec une pollution sèche, non conductrice).

### EAU ET HUMIDITÉ

Ne pas installer le produit dans un endroit humide ou poussiéreux. Ne pas le mettre en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Aucun liquide ne doit pénétrer à l'intérieur du produit. Si un liquide ou une substance quelconque pénètre à l'intérieur de l'appareil, éteignez-le immédiatement ou débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique. Si vous continuez à l'utiliser, vous risquez de provoquer une décharge électrique, voire un début d'incendie. Ne placez pas le produit sur un élément non stable.

### ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Débranchez électriquement l'appareil puis débranchez-le de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de détergents liquides ou d'aérosols, ni de produits chimiques pouvant endommager les matières plastiques, ni de substances contenant de l'alcool, du benzène, du diluant, ni d'autres produits inflammables. L'emploi de ces produits pourrait provoquer un incendie. Pour réduire les risques de choc électrique, ne démontez pas ce produit. Aucune de ses pièces internes ne peut être remplacée par un non-professionnel ; il n'y a dès lors pas de raison de l'ouvrir. L'ouverture ou le retrait des couvercles peut vous exposer à des tensions dangereuses. Un remontage incorrect peut entraîner un choc électrique lors de l'utilisation suivante. Si votre appareil doit être réparé ou révisé, contactez votre Service Clients.



## ALIMENTATION ET CÂBLES

Utilisez exclusivement le bloc secteur et les accessoires d'alimentation fournis. Raccordez-les sur le secteur conformément aux instructions d'installation de ce livret et aux indications portées sur l'étiquette d'identification apposée sur le bloc alimentation de l'équipement (tension, courant, fréquence du réseau électrique). L'utilisation de sources d'alimentation autres que celles recommandées pour ce matériel pourrait entraîner une surchauffe ou une déformation de l'appareil, et provoquer une décharge électrique, voire un début d'incendie.

## ACCESSIBILITÉ ET SURCHARGE ÉLECTRIQUE

Afin de permettre la déconnexion de l'appareil en cas de problème, assurez-vous que le socle de la prise dans laquelle vous branchez le cordon d'alimentation est facilement accessible, et est situé le plus près possible de l'équipement. Ne surchargez pas les socles des prises du réseau d'alimentation ni les rallonges car ceci augmente les risques d'incendie et de choc électrique.

## DÉTÉRIORATION NÉCESSITANT UNE INTERVENTION

Débranchez cet appareil de la prise électrique et faites effectuer la réparation par un service après-vente qualifié dans les cas suivants :

- Si l'alimentation ou sa fiche sont endommagées ;
- Si un des câbles fournis est endommagé ou effiloché ;
- Si vous avez renversé du liquide dans l'appareil ou si l'appareil a été exposé à la pluie ou à de l'eau ;
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou présente des variations importantes au niveau des performances ;
- Si l'appareil est tombé ou a été endommagé d'une façon quelconque ;
- S'il y a un signe perceptible de surchauffe ;

## INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES : UNION EUROPEENNE



Par la présente, Orange déclare que l'équipement radioélectrique du type Répéteur Wifi 6 est conforme à la directive 2014/53/UE. Ce marquage atteste de la conformité de l'équipement pour les aspects sécurité et santé des usages, compatibilité électromagnétique de l'équipement, et bonne utilisation du spectre des fréquence radio et réduction des impacts du produit sur l'environnement.

Cet équipement produit des radiofréquences se situant dans la bande 2,4GHz et 5GHz. Afin de limiter l'exposition aux radiofréquences, il est recommandé de maintenir une distance minimale de 20 cm entre le produit et les personnes.

Les bandes de fréquences utilisées et les puissances de radiofréquences maximales transmises dans le produit sont les suivantes :

- 2400 - 2483.5 MHz : 100 mW
- 5150 - 5350 MHz : 200 mW
- 5470 - 5725 MHz : 1W



Restrictions Wi-Fi 5GHz : L'appareil est destiné à un usage en intérieur seulement, sur les fréquences 5150 à 5350 MHz, dans les états membres. Cet équipement radio est soumis à certaines restrictions lorsqu'il est mis sur le marché en Belgique (BE), Bulgarie (BG), République tchèque (CZ), Danemark (DK), Allemagne (DE), Estonie (EE), Irlande (IE), Grèce (EL), Espagne (ES), France (FR), Croatie (HR), Italie (IT), Chypre (CY), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (LU), Hongrie (HU), Malte (MT), Pays-Bas (NL), Autriche (AT), Pologne (PL), Portugal (PT), Roumanie (RO), Slovaquie (SK), Slovaquie (SI), Slovaquie (SK), Finlande (FI), Suède (SE), Irlande du Nord (UK (NI)), Norvège (NO), Suisse (CH), Islande (IS).

Votre équipement électrique comprend les éléments suivants :

- L'appareil lui-même
- Un bloc d'alimentation

Les mises à jour logicielles sont publiées par le fabricant pour corriger ou améliorer les fonctions du produit.

La déclaration de conformité peut être consultée sur le site <https://r.orange.fr/r/S-Repeteur-Wifi6-V2> ou peut être demandée à l'adresse suivante : Orange SA au capital de 10 595 541 532€ 111, quai du Président Roosevelt- 92130 Issy-les-Moulineaux



Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la responsabilité

Des points de collecte de proximité sont mis à votre disposition localement (déchetteries, collecte sélective, etc.).

- Un système de reprise gratuite est prévu dans les points de distribution, en cas d'échange pour un équipement équivalent.
- Pour faciliter le recyclage, respecter les règles de classement établies pour les déchets d'emballages.

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.

Les appareils électriques et électroniques sont susceptibles de contenir des éléments qui, bien qu'indispensables au bon fonctionnement du système, peuvent être dangereux pour la santé et l'environnement s'ils sont manipulés ou éliminés de manière inappropriée. Par conséquent, ne jetez pas votre appareil usagé avec les ordures ménagères.

- Si vous êtes un utilisateur professionnel, référez-vous aux instructions de votre fournisseur.
- Si l'appareil vous est loué ou remis en dépôt, contactez votre fournisseur de services.

Aidez-nous à protéger l'environnement !

## INFORMATIONS RELATIVES À LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE

(Selon La Directive 2009/125/EC Du Parlement Européen)

Consommation électrique en veille si tous les ports réseau filaires sont connectés et que tous les ports réseau sans-fil sont activés : 5, 1 W

Procédure pour désactiver ou activer les ports réseau sans-fil :

| Réseaux sans-fil | Procédure                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi 2.4GHz     | Se connecter à l'interface utilisateur, sélectionner le paramétrage Wifi et choisir le Wifi 2,4GHz pour désactiver ou activer le Wifi 2,4GHz. |
| Wi-Fi 5GHz       | Se connecter à l'interface utilisateur, sélectionner le paramétrage Wifi et choisir le Wifi 5GHz pour désactiver ou activer le Wifi 5GHz      |

## GARANTIE LEGALE

Ce produit est couvert par une garantie légale de conformité. En cas de non-conformité, vous pouvez l'exercer pendant deux ans à compter de la délivrance du produit et choisir entre la réparation ou le remplacement dans les conditions prévues par l'article L217-9 du code de la consommation sans avoir à rapporter la preuve du défaut de conformité. Conformément au Code de la consommation, Orange pourra soit réparer, soit remplacer le produit pendant cette durée. La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie. Ce produit est également couvert par la garantie des vices cachés au sens de l'article 1641 du Code civil. Dans cette hypothèse, vous pouvez choisir entre