# 🏹 NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE

	Batterie	
1	Vert fixe	50%-100%
	Bleu fixe	15%–50%
	Vert clignotant	Chargement terminé
	Rouge fixe	En charge
	Rouge clignotant	Batterie faible (< 15%)



### **LE DOMINO SOSH**



### **VOUS DEVEZ AVOIR**



## 💛 PROFITEZ DE VOTRE DOMINO

- Veillez à positionner votre Domino dans un lieu de votre habitation permettant d'obtenir une bonne qualité de réception du réseau mobile, par exemple près d'une fenêtre.
- Vérifiez vos messages en lisant les SMS envoyés par Sosh à partir de votre page d'administration http://domino ou http://192.168.1.1 dans le cas où la page ne s'affiche pas.
- 3. Suivez votre consommation.
- **4.** Vérifiez votre consommation réelle en cliquant sur mon espace client.



#### 

Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre Domino Sosh, rendez-vous sur http://www.sosh.fr, rubrique Aide & Conseil

## 🗇 INSÉREZ VOTRE SIM

1. Soulevez la coque.

2. Insérez votre micro-SIM dans le sens indiqué sur le schéma.





## **CONNECTEZ-VOUS**





- 1. Allumez votre Domino.
- 2. Vous trouverez le nom de votre réseau wifi ainsi que le mot de passe de connexion (clé wifi) sur la coque arrière de votre Domino et sur le sticker au dessus de la batterie.



- 3. A l'aide d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un Smartphone, connectez vous au Domino en utilisant le nom du réseau wifi et la clé wifi.
- 4. Une fois connecté, ouvrez votre navigateur internet et saisissez l'adresse http://domino ou http://192.168.1.1 dans le cas où la page ne s'affiche pas



(Optionnel) si le code PIN est demandé veuillez entrer le code par défaut "0000" (quatre fois zéro). Veuillez noter que la carte SIM sera bloquée après 3 codes erronés.

# 6 Orange F

- 5. Votre Domino se connecte à Internet : a) le réseau "Orange F" apparaît sur votre page d'administration. b) sur votre Domino, la LED de notifications à gauche sera de couleur bleue ou verte.

#### Note :

identifiant par défaut pour la page d'administration - login : admin , mot de passe : admin

# **LEDS DE NOTIFICATIONS**

	Réseaux 2G/3G/4G	
"Å"	Vert fixe	Connecté 4G
	Vert clignotant	Itinérance 4G
	Bleu fixe	Connecté 3G
	Bleu clignotant	Itinérance 3G
	Rouge fixe	Signal faible
	Rouge clignotant	Signal d'itinérance faible

	Réseau wifi	
((î•	Vert fixe	Appareil(s) connecté(s)
	Vert clignotant	Transfert de données
	Bleu fixe	Connexion prête
	Bleu clignotant	WPS activé (2 min)
	Rouge clignotant	Aucune carte SIM insérée ou code PIN bloqué