L'assistance en ligne http://assistance.orange.fr

L'assistance téléphonique : 3901

Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne Orange (fixe ou internet-TV). Depuis un mobile Orange, la communication est décomptée du forfait selon l'offre ou depuis une carte prépayée, 0,37 €/min. Coût variable selon opérateur.



Guide d'installation





Sommaire

Contenu du pack Présentation de la Livebox Pro Installer la Livebox Pro Connexion d'un ordinateur à la Livebox Pro Accès internet Téléphone par Internet Branchements Livebox Fibre Les messages de la Livebox Pro Remettre à zéro la Livebox Pro Sécurité Livebox Pro Environnement / Licence

Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi Orange pour profiter de l'univers d'Internet pour les professionnels.

Suivez attentivement les instructions contenues dans ce guide pour effectuer l'installation de la Livebox Pro dans les meilleures conditions.





Contenu du pack

N'utilisez que le bloc d'alimentation fourni pour la Livebox Pro.

Présentation de la Livebox Pro



Prises Ethernet (rouge, jaune, verte, blanche)

Ces prises permettent de brancher un ordinateur, un décodeur TV, un NAS, un switch, ou tout autre équipement disposant d'une prise Ethernet.

O Bouton de remise à zéro

Permet de réinitialiser la Livebox Pro aux paramètres d'usine.

○ Alimentation électrique

Permet de raccorder la Livebox Pro au courant électrique. Attention, n'utilisez que le bloc d'alimentation fourni pour la Livebox Pro.

Prise xDSL (grise)

Cette prise permet de raccorder la Livebox Pro au filtre xDSL.

Prises téléphones (bleue et violette)

Ces deux prises vous permettent d'utiliser le téléphone par Internet, si vous avez souscrit à ce service.

Prise eSATA

Pour raccorder des périphériques compatibles avec la Livebox Pro comme un disque dur eSATA.



C Lecteur carte

O Permet d'insérer la carte de sauvegarde de configuration.

O Prise USB

Pour raccorder des périphériques USB, comme une clé USB, un disque dur USB.



CO) (m)

Ecran L'écran, un guide pour l'installation et la maintenance de la Livebox Pro:

- vous informe que la Livebox Pro est bien raccordée et que les services sont disponibles.
- vous guide si vous avez oublié une étape (câblage, configuration...)
- vous donne accès à un menu simple et rapide pour ajouter des équipements Wi-Fi, des téléphones sans fil, etc. il permet également d'afficher les informations Wi-Fi de la Livebox Pro.

○ Navigation

Boutons haut et bas Permet de naviguer dans le menu de la Livebox Pro.

ok Bouton OK Permet de valider votre sélection. Permet de sortir de veille l'écran.

C Voyant d'alerte Rouge allumé ok Services indisponibles ou anomalie de configuration. ok Clianotant Réveillez l'écran pour obtenir des conseils. ok Éteint Aucune alerte en cours









Éteint Le Wi-Fi est désactivé.



Bleu allumé Le Wi-Fi est activé.



On/Off Bouton On/Off

Permet d'éteindre la Livebox Pro (appui de 5 secondes). Permet d'allumer la Livebox Pro.



0

Vovant On/Off Éteint

La Livebox Pro est hors tension.

Vert allumé

La Livebox Pro est sous tension et en état de fonctionnement.



Clianotant

La Livebox Pro est en cours d'initialisation.

Avant d'installer la Livebox Pro, préparez votre identifiant et mot de passe de connexion Internet.

Ils figurent sur la lettre de confirmation d'abonnement.

A contract of the second secon	
And a set of a set of the set of	



Insérez la carte de sauvegarde dans le lecteur de la Livebox Pro.



de la Livebox Pro.

En cas de changement de Livebox, conservez cette carte, et placez-la dans la nouvelle Livebox Pro: tous vos paramètres seront automatiquement reportés.



Raccordez le Filtre xDSL à votre prise téléphonique.

• 1^{er} cas: si vous utilisez 1 à 3 prises téléphoniques.

Installez un filtre sur chaque prise téléphonique utilisée. Ne branchez pas de filtre sur les prises où aucun équipement n'est branché.



Les rallonges téléphoniques sont fortement déconseillées car elles dégradent la qualité du signal. Si vous devez absolument en utiliser une, placez le filtre xDSL à l'extrémité de la rallonge et non sur la prise murale.

• 2^{ème} cas: si vous utilisez au moins quatre prises.

Dans ce cas, les filtres comme ci-dessus ne peuvent plus être utilisés. Vous devez faire installer un filtre-maître sur votre installation téléphonique.

Cette installation doit être réalisée par un technicien. Contactez votre Service client.



Reliez le câble du bloc d'alimentation à la Livebox Pro, puis branchez le bloc d'alimentation sur une prise électrique.





Lorsque le message « Livebox non configurée... » s'affiche à l'écran, passez à l'étape suivante.

Connectez un ordinateur avec le câble Ethernet ou en Wi-Fi à la Livebox Pro.

Branchement avec câble Ethernet

- Branchez une extrémité du câble à embouts rouges à la prise Ethernet de votre ordinateur. Cette prise est généralement repérable par le logo (pour les ordinateurs de type PC) ou (m) (pour les ordinateurs de type MAC).
- Branchez l'autre extrémité à la prise rouge de la Livebox Pro.
- Les branchements sont terminés, passez à l'étape 6.



12

Connexion Wi-Fi

Assurez-vous que la fonction Wi-Fi de votre ordinateur est activée.

Cliquez sur l'icone 🛃 dans la barre de notification.

2 Sélectionnez le nom de la Livebox Pro (celui-ci est accessible depuis le menu de la Livebox Pro « Afficher mes informations Wi-Fi et système »).

3 Cliquez sur « connecter ».

4 La fenêtre « Tapez la clé de sécurité du réseau » apparaît :

- > Si vous possédez Windows 7 ou Windows 8, ne saisissez pas la clé de sécurité.Sélectionnez « Gérer mes équipements » depuis le menu de la Livebox Pro, puis « Associer un équipement Wi-Fi à la Livebox » (cette manipulation vous évite de taper la clé de sécurité Wi-Fi).
- > Si vous possédez une autre version de Windows, recopiez dans cette fenêtre la clé de sécurité de la Livebox Pro. Elle est disponible depuis le menu « Afficher mes informations Wi-Fi et système » de la Livebox Pro. Cliquez ensuite sur « OK ».

5 Vous êtes connecté en Wi-Fi à la Livebox Pro, passez maintenant à l'étape suivante.

13





fitner servers

Continuez en branchant votre téléphone.

~		
inian 🖉	a serveral	> 4.10
toneolos mersit		
coneous merat le Benetse Canad	le la elemente de contre	
rozvenska sternet In Brannetse Carnad V generalse	le ar exemple de coatie	
tonesia perit In Reports Const Panana	le o everyte de contre	
conecce period e Dependen Consid d'Anneces entern	le o everyte de contre	
Concess Mariet In Beanston Canad Recessor	le a serge de caste	
Conscion Internet In Bennetike Consult Reserves		

×		
1	4.51	
cos. Que voulez-rous fare ?		
ter à l'interface de configuration	0	
unalle aller war intervet		



Branchez votre téléphone.

L'installation de la Livebox Pro est maintenant terminée!



Si votre téléphone dispose d'un câble téléphonique, utilisez la prise TEL1 ou TEL2.



Si vous disposez d'un téléphone HD, associez votre téléphone à la Livebox en utilisant les indications contenues dans le guide d'installation du téléphone. Et, depuis l'écran de la Livebox Pro, sélectionnez «Gérer mes équipements» puis «Ajouter un téléphone HD à la Livebox».



Le voyant d'alerte est éteint, votre accès Internet fonctionne.



Téléphone ligne fixe classique

Branchements Livebox Fibre

- Branchez la fibre sur le boîtier fibre optique.
- Raccordez votre boîtier fibre optique à une prise électrique, puis mettez le sous tension.
- Raccordez la Livebox Pro à une prise électrique.
- Raccordez une extrémité du câble Ethernet à la prise « Ethernet1 » ou « ETH » du boitier Fibre optique, puis à la prise blanche de la Livebox pro.
- Branchez le bloc d'alimentation.
- Connectez un ordinateur en consultant la page 12.
- Connectez un téléphone en consultant la page 16.



Suivant vos équipements, l'aspect des éléments présentés peut varier.

Les messages de la Livebox Pro

Voici les principaux messages de panne qui peuvent apparaître sur l'écran.

Ce message indique un problème de branchement.

- Si vous êtes raccordé en xDSL: reportez-vous aux pages 8 et 9 afin de vérifier vos branchements.
- Si vous êtes raccordé en Fibre : vérifiez que le câble reliant la Livebox Pro au boîtier fibre optique est correctement raccordé. Vérifiez aussi que le boîtier Fibre optique est sous tension.
- Si tous les câbles vous semblent correctement raccordés, appelez votre Service client.



Ce message indique un problème avec votre carte de sauvegarde.

 Ce message s'affiche lorsque vous changez de Livebox Pro. La configuration de votre carte mémoire est protégée, il faut confirmer le mot de passe dans l'interface de configuration.

Ce message indique que la connexion à Internet ne fonctionne plus.

• Les branchements de la Livebox Pro sont corrects, il peut s'agir d'un incident sur le réseau Orange, nous vous conseillons d'appeler votre Service client.

Livebox non configurée :

 Ce message s'affiche à la première installation de la Livebox Pro, ce message indique que vos identifiants de connexion Internet n'ont pas été correctement renseignés. Reportez-vous aux pages 14 et 17 pour suivre les étapes de configuration.



Ce message indique votre service de téléphone par internet est indisponible.

- Vous ne pouvez pas téléphoner depuis la Livebox Pro.
- La Livebox Pro est bien connectée à Internet, il peut s'agir d'un incident sur le réseau Orange, nous vous conseillons d'appeler votre Service client.







l existe deux modes de remise à zéro de la Livebox Pro. Le premier permet de conserver la configuration de la Livebox Pro (identifiant et mot de passe Internet, règles NAT, ouvertures de ports, etc.), le deuxième conserve uniquement votre identifiant et mot de passe Internet, la configuration personnalisée sera effacée.

Dans les deux modes, vérifiez que votre carte de sauvegarde de configuration est bien insérée dans la Livebox Pro.





• Si cette remise à zéro ne résout pas votre problème, vous pouvez essayer la Remise à Zéro sans conservation de la configuration personnalisée.



Si vous venez de démarrer la Livebox Pro, il ne faut pas faire cette manipulation tant que le logo Orange est affiché

Remise à Zéro sans conserver la configuration personnalisée.

- Depuis le menu de l'écran de la Livebox Pro sélectionnez Lancer les actions de maintenance > Réinitialiser la configuration, puis appuyer sur le bouton « OK »
- La Livebox Pro va récupérer les paramètres de connexion à Internet et redémarrer automatiquement.
- Vos équipements Wi-Fi seront automatiquement reconnectés et les services vont être disponibles immédiatement.



Lisez attentivement les instructions de sécurité suivantes et veillez à respecter rigoureusement les précautions d'emploi.

Emplacement

La Livebox doit être installée et utilisée à l'intérieur d'un bâtiment

Évitez d'utiliser, de placer et de conserver la Livebox dans des endroits exposés à une lumière intense ou à des températures élevées ou près de sources de chaleur. Des températures élevées risquent de déformer le boîtier. La température maximum ne peut dépasser 45 °C.

Conservez la Livebox dans un endroit sûr et bien ventilé.

Évitez d'installer la Livebox dans un en droit humide ou poussiéreux. Vous risqueriez entre autres de provoquer un incendie ou une décharge électrique.

Ne placez pas la Livebox sur un élément non stable.

Le boîtier de la Livebox ne doit pas être couvert.

L'emplacement de la prise de courant secteur doit être facilement accessible. La tension secteur doit correspondre aux indications figurant sur la plaque signalétique de l'adaptateur électrique.

Entretien et maintenance

Veillez à ne pas ouvrir, désassembler ou modifier une partie de la Livebox et ses accessoires. Tout désassemblage ou modification pourrait provoquer une forte décharge électrique. Les inspections internes, les modifications et les réparations doivent impérativement être effectuées par des techniciens agréés et qualifiés.

Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez pas certains produits chimiques pouvant endommager les matières plastiques. N'utilisez pas de substances contenant de l'alcool, du benzène, du diluant ni d'autres produits inflammables. L'emploi de ces produits pourrait provoquer un incendie.

Ne mettez pas la Livebox en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Aucun liquide ne doit pénétrer à l'intérieur de l'appareil. Si la partie externe de l'appareil entre en contact avec un liquide, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux et absorbant. Si un liquide ou une substance quelconque pénètre à l'intérieur de l'appareil, éteignez-le immédiatement ou débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique. Si vous continuez à l'utiliser, vous risquez de provoquer un incendie ou une décharge électrique.

Alimentation et câbles

N'utilisez que les accessoires d'alimentation fournis. L'utilisation de sources d'alimentation autres que celles recommandées pour ce matériel pourrait entraîner une surchauffe ou une déformation de l'appareil, et provoquer entre autres un incendie ou une décharge électrique.

Dans les zones à risque d'orages fréquents, nous vous conseillons de protéger la Livebox avec un dispositif de protection contre les surtensions électriques (parafoudre) ou de la débrancher en cas d'absence prolongée ou d'orage imminent. La Livebox n'est pas fonctionnelle en cas de coupure du secteur. Pour les appels d'urgence utilisez un poste auto alimenté par la ligne (téléphone classique).

Ne tentez pas d'acheminer les câbles dans un passage ou un endroit susceptible de les pincer.

Ne touchez pas le bloc d'alimentation si vos mains sont mouillées. Vous risqueriez de recevoir une décharge électrique.

L'écologie est une préoccupation essentielle d'Orange.

Le groupe souhaite exploiter des installations respectueuses de la nature et a choisi d'intégrer la performance environnementale dans ses produits, de la phase de fabrication à l'élimination, en passant par la mise en service et l'utilisation.



L'emballage

Le logo (point vert) signale le versement d'une contribution à un organisme agréé pour améliorer les infrastructures de récupération et de recyclage des emballages. Facilitez cela en respectant les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

Les piles et les batteries

Usagées, elles seront déposées dans les points de collecte prévus pour cela.

Le produit

Ce pictogramme dénote un équipement électrique ou électronique. À ce titre, la réglementation européenne demande de procéder à une collecte sélective :

• Dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent.

• Dans les points de collecte locaux sinon (déchetterie, collecte sélective...).

Vous participez ainsi à la réutilisation et à la valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques, potentiellement nuisibles à l'environnement et à la santé humaine.

Caractéristiques techniques

Compatible xDSL - Fibre	Wi-Fi
Compatible UPnP AV, IGD	IEEE 80
Connectiques	WPS 2. Bandes
4 ports Giga Ethernet 1 port RJ11 pour la ligne xDSL	Dimensio
2 ports RJ45 (compatible RJ11) pour les téléphones	1 base Ca
2 ports USB 2.0 (1A chaque)	1 Ecran L
1 port eSata	Lecteur d
1 port d'alimentation	avec les o
Boutons on/off	
Power on/off (face avant)	

SAGEMCOM 250, route de l'Empereur 92848 Rueil-Malmaison cedex France

Wi-Fi on/off (face avant)

t équivalent. sélective...). d'équipements électriques santé humaine.

02.11 b/g/n 2.0 s de fréquence Wi-Fi: 2,4Ghz, 5Ghz ons : 242x170x54mm Dat-IQ intégrée _CD de cartes format Mini-SIM, comp

de cartes format Mini-SIM, compatible uniquement cartes de sauvegarde, spécifiques Livebox Pro.