

# Domino 4G

Airbox



# bienvenue

Vous avez choisi Orange et le Domino et nous vous en remercions. Votre Domino utilise le meilleur de la technologie mobile pour vous permettre d'accéder à l'univers de l'Internet très haut débit mobile.

Pour procéder à la mise en service de votre Domino, il vous suffit de disposer de celui-ci et d'un ordinateur équipé d'une connexion Wi-Fi, ainsi que d'un navigateur Internet. L'installation est détaillée pour Windows XP®, Windows 7/8® et Mac OS X®, mais votre Domino est compatible avec la plupart des ordinateurs et tablettes personnels (Android et iOS).

Afin de profiter au maximum des fonctionnalités de votre Domino, suivez attentivement les instructions contenues dans ce guide pour :

- effectuer l'installation de votre Domino et le connecter au réseau mobile,
- configurer votre ou vos ordinateurs / tablettes et les connecter à votre Domino à travers le réseau Wi-Fi.

En quelques minutes, vous pourrez connecter au réseau mobile tous vos terminaux Wi-Fi (ordinateurs, tablettes, téléphones, consoles de jeux...) et ainsi bénéficier de l'ensemble des services disponibles.

Les visuels contenus dans ce guide ne sont pas contractuels.

# table des matières

contenu de la boîte	3
présentation de votre Domino	4
fonctionnalités de votre Domino	7
où placer votre Domino ?	8
installer votre Domino	9
• Mettre en service votre Domino	10
• Connexion au Wi-Fi de votre Domino	11
• Connexion au réseau mobile	18
interface d'administration	19
connexion et suivi consommation	20
SMS	21
réseaux Wi-Fi	22
partager le contenu de votre carte SD	23
restauration	24
précautions d'usage	25

## contenu de la boîte



1 Domino

2 Batterie

3 Chargeur

4 Certificat de sécurité

5 Câble USB

*L'aspect de certains éléments peut varier.*

## présentation de votre Domino



1 écran  
Affiche les informations d'utilisation.

2 bouton on/off  
Allume ou éteint le Domino.

3 port micro USB  
Relie le Domino au bloc  
d'alimentation, ou à un ordinateur.

## présentation de votre Domino



4 emplacement carte SD  
Insérer une carte SD et partager son contenu.

5 bouton menu  
Affiche les options du Domino.

6 emplacement carte SIM  
Utilise uniquement le format SIM standard.

7 bouton « Reset » (remise à zéro)  
Remise à zéro du Domino.

8 nom du réseau Wi-Fi et Clé Wi-Fi  
Appuyez deux fois sur le bouton on/off pour afficher ces informations à l'écran du Domino.

# présentation de votre Domino



qualité du signal



roaming  
(lors de l'utilisation à l'étranger)



type de réseau utilisé  
(4G/H+/3G...)



nombre d'appareils  
connectés en Wi-Fi




accès Internet disponible



nouveau message disponible



niveau de charge de la Batterie



consommation de la connexion  
en cours

## fonctionnalités de votre Domino

Votre Domino est compatible avec les réseaux GPRS, EDGE, 3G+, 4G.

Votre Domino choisit automatiquement le réseau mobile le plus rapide, jusqu'à 150 Mbit/s<sup>(1)</sup>.

Votre Domino permet de connecter tous vos terminaux en Wi-Fi 2<sup>(2)</sup> (802.11 b/g/n) pour leur fournir un accès Internet.

Votre Domino peut se connecter avec 10 terminaux Wi-Fi simultanément.

Grâce au Wi-Fi, connectez-vous de n'importe quelle pièce de votre domicile ou bureau sans contrainte.



Smartphone



Console



Portable



*(1) les débits indiqués sont théoriques. les débits réels dépendent de la capacité du réseau et de l'offre souscrite.*


*(2) cet appareil, qui émet sur des fréquences partiellement harmonisées, est destiné à être utilisé dans toute l'Union Européenne.*

## où placer votre Domino ?

Votre Domino vous permet de bénéficier du réseau 4G d'Orange.

Afin de tirer profit au maximum des fonctionnalités avancées de votre Domino, veuillez suivre les recommandations suivantes :

Veillez à positionner votre Domino dans un lieu de votre habitation permettant d'obtenir une bonne qualité de réception du réseau mobile, par exemple près d'une fenêtre. Vous pouvez vous en assurer en vous référant à l'indicateur de la qualité du signal .



# installer votre Domino

1 soulevez la coque



2 insérez la carte SIM dans le sens indiqué sur le schéma.



- Attention, veuillez utiliser une carte SIM standard.



# installer votre Domino

## 3 insérez la batterie



Chargez votre terminal durant 4 heures avant utilisation. Pour cela, utilisez le chargeur inclus dans le pack, ou connectez votre Domino à votre ordinateur via le câble USB. Vous pouvez continuer l'installation pendant le chargement.

## 4 allumez votre Domino

Appuyez sur le bouton .



Pour éteindre votre Domino, appuyez sur le bouton  jusqu'à son extinction.

## installer votre Domino

5 La suite de l'installation dépend du type d'équipement que vous souhaitez utiliser avec votre Domino :

- Ordinateurs
  - Windows 7 / 8 12
  - Windows XP 13
  - Mac OS X 14
  - Connexion en USB 15
- Smartphone ou tablette
  - iPhone / iPad 16
  - Android 17

## connexion en Wi-Fi Windows 7/8®

Assurez-vous que le Wi-Fi est activé sur votre ordinateur et que votre Domino est bien allumé.



Avant de commencer: Si vous utilisez Windows 8, cliquez dans un premier temps sur « Bureau », puis, suivez les étapes ci dessous.

- Cliquez sur l'icone réseaux sans-fil  disponibles qui se trouve dans la barre des tâches, puis sélectionnez le nom de réseau « Domino-XXXX ».
- Entrez alors la clé de sécurité (clé Wi-Fi) (en majuscule, sans espace), puis cliquez sur « OK ».
- Pour vous connecter à Internet passez à l'étape 6 (page 18)


**réseau Wi-Fi:**  
**domino-xxxx**  
**clé Wi-Fi:**  
**01234567**



Pour afficher le nom de réseau et la clé de sécurité sur l'écran de votre Domino, appuyez 2 fois sur le bouton .

## connexion en Wi-Fi Windows XP®

Assurez-vous que le Wi-Fi est activé sur votre ordinateur et que votre Domino est bien allumé.



- Allez dans le menu « Démarrer » > « Paramètres » > « Panneau de configuration ».
- Sélectionnez « Connexions réseau », faites un clic droit de souris et sélectionnez « Afficher les réseaux sans fil disponibles ».
- Dans la liste des réseaux sans fil, double-cliquez sur le nom du réseau Wi-Fi « Domino-XXXX ».
- Entrez alors la clé Wi-Fi (en majuscule, sans espace).
- Pour vous connecter à Internet passez à l'étape 6 (page 18).


**réseau Wi-Fi:**  
**domino-xxxx**  
**clé Wi-Fi:**  
**01234567**



Pour afficher le nom de réseau et la clé de sécurité sur l'écran de votre Domino, appuyez 2 fois sur le bouton .

## connexion en Wi-Fi Mac OS X®

Assurez-vous que le Wi-Fi est activé sur votre ordinateur et que votre Domino est bien allumé.



- Cliquez sur le menu AirPort ① puis sélectionnez le nom de réseau Wi-Fi « Domino-XXXX ».
- Saisissez la clé Wi-Fi (en majuscule, sans espace), puis cliquez sur « OK ».
- Pour vous connecter à Internet passez à l'étape 6 (page 18).

**réseau Wi-Fi:**  
**domino-xxxx**  
**clé Wi-Fi:**  
**01234567**



Pour afficher le nom de réseau et la clé de sécurité sur l'écran de votre Domino, appuyez 2 fois sur le bouton .

## connexion en USB

Raccordez votre Domino à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni dans le pack



### Windows

- Windows installe votre Domino automatiquement, suivez les étapes affichées à l'écran.
- A la fin de l'installation une nouvelle icône est disponible sur votre bureau :
- Pour vous connecter à Internet passez à l'étape 6 (page 18).



### Mac


La première fois que vous allumez votre Domino, vous devez installer les drivers.

- Double cliquez sur « Domino », puis laissez-vous guider.
- Pour vous connecter à Internet passez à l'étape 6 (page 18).



Si rien ne se passe :  
il est possible que votre Domino soit éteint.  
Allumez-le en appuyant sur le bouton on/off.

## connexion en Wi-Fi iOS®



- Affichez la liste des réseaux Wi-Fi : « Réglages » > « Wi-Fi »  
Touchez ensuite le nom du réseau Wi-Fi de votre domino.
- Entrez le mot de passe (clé Wi-Fi), puis touchez « rejoindre ».

**Important :** si vous utilisez iOS 7, il est possible que la première connexion ne s'établisse pas. Dans ce cas touchez « Annuler » puis « Utiliser sans Internet ».



- Pour vous connecter à Internet passez à l'étape 6 (page 18).

**réseau Wi-Fi:**  
**domino-xxxx**  
**clé Wi-Fi:**  
**01234567**




Pour afficher le nom de réseau et la clé de sécurité sur l'écran de votre Domino, appuyez 2 fois sur le bouton .

## connexion en Wi-Fi **Android**<sup>®</sup>

Exemple d'une connexion sous Android.

Suivant le modèle de votre Tablette / Smartphone la description peut différer.




- Affichez la liste des réseaux Wi-Fi :  
« Applications » > « Paramètres » > « Sans fil et réseaux » > « Paramètres Wi-Fi » Touchez ensuite le nom de réseau Wi-Fi de votre Domino.
- Entrez la clé Wi-Fi du Domino.
- Pour vous connecter à Internet passez à l'étape 6 (page 18).

**réseau Wi-Fi:**  
**domino-xxxx**  
**clé Wi-Fi:**  
**01234567**



Pour afficher le nom de réseau et la clé de sécurité sur l'écran de votre Domino, appuyez 2 fois sur le bouton .

## 6 connexion au réseau mobile




- Ouvrez votre navigateur Internet. Si le code PIN n'est pas entré, vous serez automatiquement redirigé vers une page de configuration. Si ce n'est pas le cas, tapez manuellement l'URL suivante : <http://domino> (ou <http://192.168.1.1>)
- Entrez le code PIN de votre carte SIM et cliquez sur « OK ». Ce code est par défaut « 0000 » (quatre fois zéro). Veuillez noter que la carte SIM sera bloquée après 3 mauvais essais.
- Votre Domino est désormais fonctionnel. Vous pouvez dès à présent bénéficier d'une connexion Internet.
- Pour commencer votre navigation, veuillez ouvrir une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet dans votre navigateur.



Dans certains cas, il est nécessaire lors de la première utilisation de fermer le navigateur une fois le code PIN renseigné, puis de le réouvrir.

# interface d'administration

Connectez-vous à l'interface d'administration :  
ouvrez votre navigateur Internet et entrez l'adresse <http://domino>  
(ou <http://192.168.1.1>).



Vous aurez accès à différentes informations :

- au statut de la connexion (qualité de réception)
- au temps de connexion
- au suivi de la consommation
- aux SMS / Messages
- aux paramètres du réseau Wi-Fi
- au partage des fichiers de votre carte SD




En cliquant sur « Mon compte », vous serez redirigé vers votre espace client [orange.fr](http://orange.fr) pour suivre votre consommation réelle.

# connexion et suivi consommation




- 1 Se connecter/se déconnecter
- 2 Temps de connexion
- 3 Volume de données échangées
- 4 Qualité du signal et type de réseau
- 5 Niveau de charge de la batterie
- 6 Nombre d'appareils connectés à votre Domino



- 7 Volume de données échangées en France Métropolitaine
- 8 Volume de données échangées à l'étranger (roaming)
- 9 Accédez à votre espace client orange.fr

# SMS

Votre Domino vous permet de gérer vos SMS à partir de l'interface utilisateur dédiée.




- Notification  
Lorsque vous recevez un SMS : une enveloppe apparaît sur l'écran du Domino.
- Gestion des SMS  
Accédez à la page d'administration, en entrant l'adresse <http://domino> (ou <http://192.168.1.1>) dans votre navigateur.



Pour accéder à la boîte de réception SMS, vous serez invité à renseigner votre nom d'utilisateur (« **admin** » en minuscule par défaut) et votre mot de passe (« **admin** » par défaut).

## réseaux Wi-Fi

Vous avez la possibilité de créer un réseau « invité ». Celui-ci donne uniquement accès à Internet, vos données personnelles (SMS, messages, modification des paramètres, etc.) ne sont pas accessibles par les « invités ».



- Pour cela, entrez l'adresse <http://domino> (ou <http://192.168.1.1>) dans votre navigateur. Rendez-vous à la rubrique « réseaux Wi-Fi », puis activez le réseau « Guest-XXX ».


Par défaut, ce réseau « invité » est ouvert : aucun mot de passe est demandé pour s'y connecter. Il est possible de protéger cet accès, pour cela cliquez sur , puis modifiez les paramètres de « SSID 2 ».



Pour accéder au réseau Wi-Fi, vous serez invité à renseigner votre nom d'utilisateur (« **admin** » par défaut) et votre mot de passe (« **admin** » par défaut).

## partager le contenu de votre carte SD

Si vous avez inséré une carte SD dans votre domino (carte non fournie dans le pack), vous avez la possibilité de partager son contenu en Wi-Fi.



- Pour cela, entrez l'adresse [http ://domino](http://domino) (ou [http ://192.168.1.1](http://192.168.1.1)) dans votre navigateur. Rendez-vous à la rubrique « partager fichiers carte microSD », puis activez la fonction « partager ».

Vous avez la possibilité d'accéder au Cloud d'Orange (selon l'offre souscrite).

# restauration

## restauration des réglages usine

En cas de besoin vous avez la possibilité de revenir aux réglages initiaux sortie d'usine. Pour cela, lorsque votre terminal est allumé, appuyez sur le bouton « RESET » (situé sous la coque) jusqu'à l'apparition du logo Orange sur l'écran de votre Domino.

Tous les paramètres enregistrés seront effacés et remplacés par leurs valeurs par défaut.



## précautions d'usage



N'allumez pas votre terminal quand son utilisation est interdite ou quand elle peut causer des interférences ou un danger.



N'utilisez pas votre terminal en conduisant.



Suivez les règles ou les règlements des services médicaux et des hôpitaux. Éteignez votre terminal lorsqu'il est près d'appareils médicaux.



Éteignez votre terminal dans l'avion. Le terminal peut causer des interférences susceptibles de perturber les signaux de l'avion.



Ne placez pas votre terminal ou ses accessoires dans des conteneurs avec un fort champ électromagnétique.



Ne placez pas de médias de stockage magnétiques près de votre terminal. La radiation du terminal peut effacer les informations stockées.



Éteignez votre terminal près des dispositifs électroniques de haute précision. Le terminal peut affecter la performance de ces dispositifs.



N'essayez pas de démonter votre terminal ou ses accessoires. Seul un personnel qualifié est autorisé à entretenir ou réparer ce terminal.



Ne mettez pas votre terminal dans un endroit à haute température ou ne l'utilisez pas dans un endroit avec un gaz inflammable comme dans une station d'essence.



Gardez votre terminal et ses accessoires hors de portée des enfants. N'autorisez pas l'utilisation de votre terminal par des enfants sans surveillance.



Utilisez seulement des batteries et des chargeurs conformes pour éviter une explosion.



Respectez les lois ou les règlements pour l'utilisation de ce terminal. Respectez la vie privée des autres durant l'utilisation de votre terminal.

## Le taux de DAS <sup>(1)</sup> de votre Domino est de 0,648 W/kg@10 g

### Conseils d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition du consommateur aux rayonnements :

- De manière générale et plus particulièrement lors d'une communication, il est recommandé d'éloigner votre Domino, connecté à l'ordinateur, du ventre des femmes enceintes ou du bas du ventre des adolescents.
- Il est également conseillé d'utiliser votre Domino dans de bonnes conditions de réception.

### Mesures de sécurité :

- L'usage de votre Domino est interdit dans certains lieux : avions, hôpitaux, stations-service et les garages professionnels.  
Il est donc impératif de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité et de déconnecter votre Domino lorsque cela est requis.
- Par ailleurs, pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance d'au moins 15 centimètres entre le Domino connecté à l'ordinateur et l'implant.
- Déclaration de conformité aux exigences essentielles : votre Domino est conforme aux exigences essentielles définies par la directive 1999/5/CE du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la connaissance mutuelle de leur conformité.

*(1) Valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de terminal et pour une utilisation connectée à un ordinateur, communiquée par le constructeur. Le DAS, exprimé en W/kg, quantifie le niveau d'exposition aux ondes électromagnétiques et permet de vérifier la conformité des Terminaux à la réglementation française et européenne qui impose que celui-ci soit inférieur à 2 W/kg. Pour en savoir plus : [www.WHO.int/fr](http://www.WHO.int/fr) [www.radiofréquences.gouv.fr](http://www.radiofréquences.gouv.fr) [www.orange.fr](http://www.orange.fr)*

## SAV

- Si vous êtes client d'une offre mobile Orange, les conditions du SAV mobile Orange 24 mois sont disponibles en point de vente et sur [orange.fr](http://orange.fr) > [repères mobile](#) > [documentation et tarifs](#)
- Si vous êtes client d'une offre Orange Business Services, les conditions du SAV échange express sont disponibles sur [orange-business.com](http://orange-business.com) > [mobilité](#) > [mobiles et accessoires](#) > [services et options](#) > [SAV pour les mobiles](#)

Un conseil, une question :

Si vous êtes client d'une offre Let's go mobile,  
contactez votre **service clients au 3970** <sup>(1)</sup>  
depuis une ligne fixe Orange

Si vous avez souscrit à une offre Let's go  
incluse dans votre abonnement Orange Internet,  
contactez votre **service clients au 3900** <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Le temps d'attente au 3970 avant la mise en relation avec votre conseiller client est gratuit, puis appel au tarif d'une communication locale depuis une ligne fixe Orange. Consultez ce tarif sur orange.fr. Pour les appels passés depuis la ligne d'un autre opérateur, consultez ses tarifs.

<sup>(2)</sup> Prix d'une communication locale depuis une ligne fixe Orange, pour en savoir plus : assistance.orange.fr.

**C € 0979** 