



FR

MOTOROLA RAZR™ HD

LIFE. POWERED.

APERÇU RAPIDE

Réunissant un grand écran HD, un processeur ultra rapide et une batterie longue durée dans un design incroyablement fin, le MOTOROLA RAZR™ HD présente d'innombrables fonctionnalités avancées qui répondront à toutes vos attentes.

Utilisez ce guide afin de vous familiariser avec le produit, puis consultez la rubrique "VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ?" si vous avez besoin d'aide supplémentaire.

Remarque : certaines applications et fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.



DÉMARRER

Remarque : ce produit utilise une batterie inamovible.

Conseil : dans le cas improbable où votre appareil ne répondrait plus, essayez un redémarrage forcé en maintenant enfoncées les touches Marche/Arrêt et de baisse du volume pendant 10 secondes.

Attention : avant d'assembler, de charger ou d'utiliser votre téléphone pour la première fois, lisez attentivement les règles de sécurité, informations et réglementations fournies avec votre téléphone.



CONFIGURER ET ALLUMER LE TÉLÉPHONE

Créez ou connectez-vous à votre compte Google™ pour accéder à l'ensemble de vos services Google, tels que Gmail™, Google+, Google Play™ et bien plus encore. L'enregistrement est sécurisé et ne prend que quelques minutes.

Remarque : les applications et services pris en charge par ce téléphone utilisant un volume de données important, assurez-vous que votre forfait répond à vos besoins. Pour plus de détails, adressez-vous à votre opérateur.



ACCUEIL ET APPLICATIONS

Les écrans Accueil et Applications sont les deux principaux écrans du téléphone. L'écran d'accueil s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone ou appuyez sur Accueil . Pour afficher toutes vos applications, appuyez simplement sur Applications .

Vous voulez en savoir plus ? Aucun problème. Pour télécharger d'autres applications à partir de Google Play™ Store, appuyez sur Applications > **Play Store**.



SMARTACTIONS™

Vous en avez assez de répéter inlassablement les mêmes tâches ? L'application SMARTACTIONS™ les accomplira désormais pour vous. Vous pouvez créer des règles pour effectuer des actions (par exemple, définir votre sonnerie sur Vibreur lorsque vous êtes au travail, ou envoyer des messages de réponse automatique lorsque vous êtes occupé).

Pour en savoir plus, appuyez sur Applications > **Smart Actions** > Menu > **Aide**.



VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ?

Vous pouvez accéder à d'autres rubriques d'aide, accessoires et applications gratuites. Nous sommes là pour vous aider.

- Réponses :** appuyez sur Applications > **Centre d'aide**.
- Assistance :** rendez-vous sur www.motorola.com/support ou appelez l'un des numéros suivants : 0825 303 302 (France) ou 027001660 (Belgium).
- Mises à jour :** mises à jour du téléphone, logiciel PC, guides de l'utilisateur, aide en ligne et plus encore sur le site www.motorola.com/myrazrhd.
- Accessoires :** recherchez d'autres informations pour votre téléphone sur www.motorola.com/products.
- Réseaux sociaux :** retrouvez les dernières informations, astuces, vidéos et bien plus encore en nous suivant sur :
YouTube™ www.youtube.com/motorola
Facebook™ www.facebook.com/motorola
Twitter www.twitter.com/motomobile



BUSINESS READY



Ce produit est conforme aux valeurs limites de protection à l'exposition aux ondes radio (appelé DAS) de 2,0 W/kg (ICNIRP). Ces limites prévoient des marges de sécurité destinées à garantir la protection de tous les utilisateurs, quels que soient leur âge et leur état de santé. Les plus hautes valeurs de DAS relevées pour cet appareil sont consignées dans les réglementations fournies avec votre produit.

Remarque : si vous portez l'appareil ou vous en servez sur vous, utilisez un accessoire approuvé, tel qu'un étui ou maintenez-le à 2,5 cm de votre corps pour respecter les seuils d'exposition aux radiofréquences. Notez que le produit peut transmettre des ondes même lorsque vous n'êtes pas en communication.



Informations réglementaires

Avertissement de sécurité

Avant d'assembler, de charger ou d'utiliser votre appareil mobile pour la première fois, lisez attentivement les règles de sécurité et les informations légales fournies avec votre appareil.

Débit d'absorption spécifique (CIPRNI)

CET APPAREIL MOBILE RÉPOND AUX NORMES INTERNATIONALES DE PROTECTION À L'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone mobile est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio (champs électromagnétiques de fréquence radio) définies par les normes internationales. Ces normes ont été établies par un organisme scientifique indépendant, la CIPRNI (Commission internationale de protection contre les radiations non ionisantes), et prévoient des marges de sécurité destinées à garantir la protection de chacun, quels que soient son âge et son état de santé.

La norme d'exposition aux ondes radio concernant les appareils mobiles utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique ou DAS. La valeur limite de DAS pour les appareils mobiles est de 2 W/kg (watts par kilogramme).

Les tests relatifs au DAS concernent des positions de fonctionnement standard, lorsque la transmission de l'appareil s'effectue à la plus haute puissance certifiée, dans toutes les bandes de fréquence testées*. Conformément aux normes de la CIPRNI, les plus hautes valeurs de DAS atteintes par ce modèle d'appareil sont indiquées ci-dessous :

DAS tête	0,61 W/kg
DAS corps	0,37 W/kg

En cours d'utilisation, les valeurs de DAS réelles de votre appareil sont habituellement très inférieures aux valeurs indiquées. En effet, dans le but d'améliorer l'efficacité du système et de réduire les interférences sur le réseau, la puissance de fonctionnement de votre téléphone portable est automatiquement réduite lorsque la puissance maximale n'est pas nécessaire à l'appel. Plus la puissance de l'appareil est réduite, plus la valeur du DAS est faible.

* Les tests ont été effectués conformément aux normes [CENELEC EN50360] [Norme CEI PT62209-1].

Si vous souhaitez réduire votre exposition aux radiofréquences, vous pouvez simplement limiter votre utilisation ou utiliser un kit mains libres pour éloigner l'appareil de votre tête et de votre corps.

Vous trouverez plus d'informations sur le site Web www.motorola.com/rfhealth.

Déclaration de conformité aux directives de l'Union européenne

Les informations de conformité CE suivantes s'appliquent aux appareils mobiles Motorola qui portent l'un des marquages CE suivants :

CE 0168

CE 0168 

[Autorisé en France uniquement dans le cadre d'une utilisation en intérieur pour Bluetooth et/ou Wi-Fi]

Par la présente, Motorola déclare que ce produit est en conformité avec

- les principales exigences et autres dispositions de la Directive 1999/5/CE
- toutes les autres Directives pertinentes de l'Union européenne



Numéro d'homologation du produit

Exemple d'un Numéro d'homologation de produit.

Vous pouvez consulter la Déclaration de conformité de votre produit à la Directive 1999/5/EC (la Directive R&TTE) à l'adresse www.motorola.com/rte (en anglais seulement). Pour accéder à celle-ci, entrez le Numéro d'homologation de produit, inscrit sur l'étiquette de votre produit, dans la barre de recherche du site Web.

Avertissement de la FCC aux utilisateurs

La déclaration suivante s'applique à tous les produits dont l'étiquette arbore le logo FCC et/ou l'ID FCC.

Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à l'article 15 de la réglementation de la FCC. Voir 47 CFR Sec. 15.105(b). Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut diffuser une énergie radioélectrique. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences avec les radiocommunications. Cependant, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans certaines installations. Si l'appareil provoque des interférences nuisibles au niveau de la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être détecté en allumant ou éteignant l'appareil, l'utilisateur doit essayer d'éliminer ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance qui sépare l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise électrique appartenant à un circuit différent de celui de la prise sur laquelle est branché le récepteur.
- Demander de l'aide à un revendeur ou à un technicien radio/TV expérimenté.

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement répond aux deux conditions suivantes : (1) cet équipement ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) cet équipement doit accepter toute interférence subie qui risque de provoquer un dysfonctionnement. Voir 47 CFR Sec. 15.19(a)(3).

Aucun changement ou modification apporté par l'utilisateur au présent appareil n'est autorisé par Motorola. Tout changement ou modification est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil. Voir 47 CFR Sec. 15.21.

Les informations suivantes s'appliquent aux produits prenant en charge le Wi-Fi 802.11a (comme défini dans les caractéristiques du produit) : aux États-Unis, votre appareil est limité à une utilisation en intérieur lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi 802.11a. La FCC interdit l'utilisation en extérieur car les fréquences comprises entre 5.15 et 5.25 GHz peuvent provoquer des interférences avec MSS (Mobile Satellite Services). Les points d'accès Wi-Fi publics utilisant cette plage de fréquences sont optimisés pour une utilisation en intérieur.

Droits d'auteur et marques commerciales

Certains services, fonctionnalités et applications dépendent du réseau et peuvent ne pas être disponibles partout ; des termes, conditions et/ou tarifs particuliers pourront être appliqués. Pour plus de détails, adressez-vous à votre opérateur.

Les fonctions, fonctionnalités, caractéristiques du produit et informations indiquées dans ce guide d'utilisation sont mises à jour et étaient exactes au moment de la mise sous presse. Motorola se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis, ni obligation.

Remarque : les images de ce guide sont fournies à titre d'exemple uniquement.

MOTOROLA et le logo M stylisé sont des marques commerciales ou marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, le logo Google, Google+, Google Maps, Google Talk, Google Latitude, Gmail, YouTube, Google Play, Google Drive, Google Local, Google Maps Navigation Beta, Google Calendar, Android et autres marques sont des marques commerciales de Google, Inc. Les autres noms de produits et de services appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© 2012 Motorola Mobility, Inc. Tous droits réservés.

ID produit : MOTOROLA RAZR HD (modèle XT925)

Référence du manuel : 68017096010