



fr

Aperçu rapide

C'est parti ! Nous allons vous guider tout au long du démarrage et vous présenter votre téléphone.

Remarque : les mises à jour du logiciel étant fréquentes, votre téléphone peut paraître légèrement différent.



Retrait du cache arrière

Pour insérer une carte SIM et une carte mémoire, vous devez retirer le cache arrière.

Attention : n'utilisez pas d'outils pour retirer le cache, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.



Retrait de la batterie et insertion des cartes

Attention : assurez-vous que la taille de la carte SIM est adaptée et ne la découpez pas. N'utilisez pas d'outils pour retirer la batterie, vous risqueriez d'endommager cette dernière ou votre téléphone.



Installation du cache et mise sous tension

Remettez le cache arrière. Chargez complètement votre téléphone et mettez-le sous tension. Pour commencer, sélectionnez votre langue et suivez les invites à l'écran.



Ce produit est conforme à la norme nationale ou internationale d'exposition aux radiofréquences (norme SAR) applicable lorsque le produit est utilisé dans des conditions normales contre votre tête ou, lorsqu'il est porté, à une distance de 0,5 cm de votre corps. Cette norme prévoit des marges de sécurité raisonnables destinées à garantir la protection de tous les utilisateurs, quels que soient leur âge et leur état de santé.

Pour connaître les valeurs DAS de votre téléphone, rendez-vous à l'adresse <https://motorola.com/sar>. Pour afficher d'autres informations DAS sur votre téléphone, appuyez sur Applications > Paramètres > Informations légales > Informations sur les radiofréquences. Pour afficher les informations sur Internet, rendez-vous à l'adresse www.motorola.com/rfhealth.



lisez-moi

Attention : avant d'utiliser votre téléphone, veuillez lire les informations légales et de sécurité fournies avec votre produit.

Écran d'accueil et paramètres

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez parcourir les applications, consulter vos notifications, utiliser des commandes vocales et bien plus encore.


- Ajouter un raccourci :** appuyez sur Applications , appuyez de manière prolongée sur une application, puis faites-la glisser vers l'écran d'accueil.
- Paramètres :** pour modifier les paramètres du Wi-Fi, la luminosité de l'écran et d'autres réglages, faites glisser la barre d'état vers le bas à l'aide de deux doigts. Pour ouvrir plus de paramètres, appuyez sur .
- Partager votre téléphone :** pour ajouter un utilisateur invité, faites glisser la barre d'état vers le bas à l'aide de deux doigts et appuyez sur .



Découverte de votre application Moto

Trouver la fonction : Applications  >  Moto > Écran

Grâce à **Écran Moto**, consultez vos messages, appels et autres notifications, même si votre téléphone est en veille.



Photos

Prenez des photos claires et nettes.

- Ouvrir l'application :** appuyez sur  Appareil photo.
- Prendre une photo :** appuyez sur  pour prendre une photo.
- Visionner la photo :** faites glisser vers la gauche pour afficher votre galerie photos.
- Partager la photo :** affichez une photo ou une vidéo figurant dans votre galerie, puis appuyez sur .

Conseil : faites glisser l'écran vers la droite pour accéder aux effets et aux paramètres, tels que la résolution.



Aide et plus

Obtenez des réponses, des mises à jour et des infos :

- L'aide se trouve ici :** appuyez sur Applications  >  Aide pour accéder à des tutoriels, des guides détaillés et des FAQ directement depuis votre téléphone.
- Tout Moto G :** accédez à des logiciels, des guides de l'utilisateur et plus encore à [l'adresse www.motorola.com/mymotog](http://www.motorola.com/mymotog).
- Obtenir des applications :** appuyez sur Applications  >  Play Store pour acheter et télécharger des applications.
- Actualités :** voici comment nous trouver :
 -  www.youtube.com/motorola
 -  www.facebook.com/motorola
 -  www.twitter.com/moto
 -  www.google.com/+Motorola/posts

Où puis-je trouver mes informations légales, réglementaires et de sécurité?

Pour vous permettre d'accéder plus facilement à ces informations importantes, nous avons mis cette documentation à votre disposition à partir du menu Paramètres du téléphone et sur Internet. Consultez ces documents avant d'utiliser votre appareil. Pour accéder à la documentation à partir d'un téléphone connecté, accédez à **Paramètres > Informations légales**, puis sélectionnez une rubrique. Pour accéder aux documents sur Internet, rendez-vous à l'adresse www.motorola.com/device-legal.

Sécurité de la batterie

Avant d'assembler, de charger ou d'utiliser votre appareil mobile pour la première fois, lisez attentivement les règles de sécurité et les informations légales fournies avec votre appareil.

Si votre appareil mobile ne répond plus, essayez de le redémarrer : appuyez de manière prolongée sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que l'écran s'éteigne et que l'appareil redémarre.

Votre appareil mobile est équipé d'une batterie amovible. Utilisez uniquement des batteries originales Motorola pour une sécurité et des performances optimales.

Avertissement :

- N'utilisez pas d'outils ni d'objets pointus et ne forcez pas inutilement lorsque vous insérez ou retirez la batterie. Vous risqueriez d'endommager la batterie, de vous brûler ou de vous blesser.
- N'essayez pas de démonter ni de réparer la batterie. Vous risqueriez d'endommager la batterie, de vous brûler ou de vous blesser.
- Ne détruisez pas votre batterie ou votre appareil mobile, ne les tordez pas et ne les exposez pas à la chaleur ou à un liquide. Vous risqueriez d'endommager la batterie, de vous brûler ou de vous blesser.

Avertissement relatif à un volume sonore élevé

Avertissement : pour éviter d'endommager votre audition, n'écoutez aucune musique à un volume élevé pendant de longues périodes.



Mise au rebut et recyclage

Participez au recyclage ! Ne jetez aucun appareil mobile ou accessoire électrique, tel qu'un chargeur, des écouteurs ou une batterie, dans votre poubelle. L'emballage du produit et les manuels doivent seulement être mis au rebut conformément aux systèmes de collecte et de recyclage mis en place dans votre pays. Pour obtenir des informations sur les systèmes de recyclage nationaux agréés et sur les programmes de recyclage de Motorola, consultez la page www.motorola.com/recycling.



Utilisation

Les applications et services pris en charge par ce téléphone peuvent utiliser un volume de données important. Par conséquent, assurez-vous que votre forfait répond à vos besoins. Pour plus de détails, adressez-vous à votre opérateur, certaines applications et fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.

Informations réglementaires

Pour afficher les identifications réglementaires (telles que l'ID FCC) de cet appareil, accédez à **Paramètres > Informations légales > ID/marques légales** ou rendez-vous à l'adresse www.motorola.com/device-legal.

Garantie

Ce produit est couvert par la garantie limitée de Motorola. Pour consulter la garantie sur votre téléphone, accédez à **Paramètres > Informations légales > Garantie** ou rendez-vous à l'adresse motorola.com/device-legal. Vous pouvez également obtenir une copie de la garantie en contactant Motorola à l'adresse : Motorola Mobility LLC, Attention Customer Service-Warranty Request, 222 West Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 60654.

Arbitrage et droit de rejet

Toute controverse ou réclamation découlant de ou liée à tout produit Motorola sera réglée par arbitrage exécutoire et non devant un tribunal, sauf si vous exercez un droit de rejet. Pour exercer votre droit de rejet, envoyez un avis écrit de rejet, dans les 30 jours qui suivent la date d'achat, en indiquant vos nom, adresse et numéro de téléphone spéfiant l'appareil, le numéro de série et indiquant à Motorola que vous rejeitez cette clause d'arbitrage. Cet avis doit être envoyé à : Motorola Mobility LLC, 222 West Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Attn: Arbitration Provision Opt-Out, Chicago, IL 60654 ou à arbitrat@motorola.com. Pour plus d'informations sur cette clause d'arbitrage, accédez depuis votre téléphone à **Paramètres > Informations légales > Arbitrage et droit de rejet** ou rendez-vous à l'adresse [www.motorola.com/device-legal](http://motorola.com/device-legal).

Droits d'auteur et marques commerciales

Certains services, fonctionnalités et applications dépendent du réseau et peuvent ne pas être disponibles partout ; des termes, conditions et/ou tarifs particuliers pourront être appliqués. Pour plus de détails, adressez-vous à votre opérateur.

Les fonctions, fonctionnalités, caractéristiques du produit et informations indiquées dans ce guide d'utilisation sont mises à jour et étaient exactes au moment de la mise sous presse. Motorola se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis, ni obligation.

Remarque : les images de ce guide sont fournies à titre d'exemple uniquement.

MOTOROLA, le logo M stylisé, **MOTO** et l'ensemble des marques **MOTO** sont des marques commerciales ou marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, Android, Google Play et les autres marques sont des marques commerciales de Google Inc. Le logo microSD est une marque commerciale du SD-3C, LLC. Les autres noms de produits et de services appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© 2016 Motorola Mobility LLC.

ID produit : Moto G4 Play (modèle XT1604)

Référence du manuel : 68018199005-A