

Votre bracelet

Voyants LED d'état

Mise en charge de la batterie.

Niveau de charge	LED	Description
100%	● ● ● ●	Les quatre voyants sont allumés en blanc.
75 à 99%	● ● ● ☼	Le quatrième voyant clignote en blanc.
50 à 74%	● ● ☼ ●	Le troisième voyant clignote en blanc.
25 à 49%	● ☼ ● ●	Le second voyant clignote en blanc.
0 à 24%	☼ ● ● ●	Le premier voyant clignote en blanc.

Voyants LED de niveau de batterie

Tapez deux fois avec votre doigt sur l'unité principale de votre bracelet.

Niveau de batterie	LED	Description
100%	● ● ● ●	Les quatre voyants restent allumés en blanc pendant 2 secondes.
75 à 99%	● ● ● ●	Les trois premiers voyants restent allumés en blanc pendant 2 secondes.
50 à 74%	● ● ● ●	Les deux premiers voyants restent allumés en blanc pendant 2 secondes.
25 à 49%	● ● ● ●	Le premier voyant reste allumé en blanc pendant 2 secondes.
0 à 24%	☼ ● ● ●	Le premier voyant clignote en blanc.

Certification WEEE

Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres dispositions pertinentes contenues dans la directive WEEE européenne de gestion des déchets électroniques 2012/19/EU (Directive WEEE).

 Ce symbole figurant sur cet appareil signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective :

- déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils.
- bacs de collecte sur les points de vente.

Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui les composent.

Dans les pays membres de l'Union européenne :

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.

Tous les produits marqués du symbole de « poubelle barrée » doivent être rapportés à ces points de collecte.

Dans les pays non membres de l'Union Européenne :

Il convient de ne pas jeter les équipements marqués du symbole de « poubelle barrée » dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose de structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés.

Certification

ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE. RECYCLAGE DES BATTERIES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS

Mise en conformité RoHS

Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres dispositions pertinentes contenues dans la directive RoHS sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses 2011/65/EU (Directive RoHS).

Déclaration de conformité de la Commission fédérale des communications (FCC)

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles causant un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie chargée de la mise en conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC.

Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère et utilise de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut occasionner des interférences nuisibles au niveau des communications radios. Cependant, il n'existe aucune garantie que ces interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement génère des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision (ce qu'il est possible de déterminer en mettant l'équipement hors tension, puis sous tension), l'utilisateur est invité à suivre une ou plusieurs des mesures suivantes pour corriger le problème :

- modifier l'emplacement ou l'orientation de l'antenne de réception.
- éloigner l'appareil du récepteur.
- brancher l'appareil sur une prise située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- consulter le revendeur ou un technicien expérimenté pour obtenir de l'aide.

CE 0560

Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres dispositions pertinentes contenues dans la Directive 1999/5/ EC. Le texte intégral de la Déclaration de Conformité de votre appareil est disponible sur notre site Web : www.alcatel-mobile.com

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France

Garantie

L'appareil est garanti contre toute différence par rapport aux caractéristiques techniques pendant une période de douze (12)⁽¹⁾ mois à compter de la date indiquée sur votre facture d'origine.

Conformément aux conditions de la présente garantie, vous devez immédiatement informer votre fournisseur en cas de défaut de conformité de cet appareil, et en présenter une preuve d'achat.

Le fournisseur ou le centre de réparation peut décider de remplacer ou de réparer cet appareil, le cas échéant.

Sauf dispositions statutaires contraires, l'appareil réparé ou remplacé est garanti un (1) mois.

Cette garantie ne s'applique pas aux dommages ni aux défauts de cet appareil dus :

- 1) au non-respect des instructions d'utilisation ou d'installation ;
- 2) à la non-conformité aux normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation de cette appareil ;
- 3) à une maintenance incorrecte des sources d'énergie et de l'installation électrique ;
- 4) à des accidents ou des conséquences liés au vol du véhicule dans lequel cet appareil est transporté, à des actes de vandalisme, à la foudre, à un incendie, à l'humidité, à des infiltrations de liquides, à une météo difficile ;
- 5) à la connexion d'équipement ou l'intégration de matériel non fourni ou non recommandé par le constructeur ;

⁽¹⁾ La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.

6) à tout entretien, réparation ou modification par des personnes non autorisées par le fabricant, le revendeur ou le centre de maintenance agréé ;

7) à une utilisation de cet appareil à des fins autres pour lesquelles il a été conçu ;

8) à des dysfonctionnements provoqués par des causes externes (par exemple, interférences radio d'autres équipements, fluctuations de la tension d'alimentation, etc.) ;

9) à des connexions défectueuses dues à une transmission radio non satisfaisante ou à l'absence de couverture relais radio.

La garantie de cet appareil est également annulée si les marquages ou les numéros de série de ce dernier ont été retirés ou altérés.

Cet appareil est également garanti contre les défauts cachés (défauts inhérents à la conception, la fabrication, etc.).



Il n'existe aucune autre garantie expresse, explicite ou implicite, de quelque nature que ce soit, autre que la présente garantie limitée imprimée.

En aucun cas le fabricant ne sera tenu responsable des dommages directs ou indirects de quelque nature que ce soit, y compris, sans s'y limiter, la perte d'exploitation, la perte commerciale, dans la mesure où ces dommages peuvent être rejetés par la loi. Dans certains pays ou États, l'exclusion ou la limitation des dommages directs et indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites n'est pas autorisée, par conséquent, lesdites limitations et exclusions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à vous.

Guide de référence
Orange Move Band
by **alcatel**




Présentation



Mise en route

Mise en charge et activation

1 Rechargez l'unité principale à l'aide du câble USB pour activer votre bracelet.



2 Recherchez "Moveband" sur Google Play ou App Store pour télécharger et installer l'application. Pour vous connecter, créez un compte ou utilisez celui de l'un de vos réseaux sociaux. Associez le bracelet à votre appareil après avoir activé la fonction Bluetooth.

Remarque : un bracelet peut être relié à plusieurs comptes, mais ne peut en utiliser qu'un seul à la fois.

Lancement de l'application

☰ Accueil

Coaching sportif

Suivi du nombre de pas : enregistre et suit avec précision le nombre de pas parcourus.

Gestion du calcul de calories : calcule les calories absorbées et brûlées.

Mesure des distances : mesure avec précision les distances parcourues à pied.

Durée : Affiche la durée d'activité.

Cliquez sur  pour définir votre objectif et partager vos résultats sportifs.

Faites glisser vers le haut pour avoir une vision détaillée. Sélectionnez la granularité souhaitée dans le menu en bas à droite (jour, semaine ou mois).

☾ Surveillance du sommeil

Cycle de sommeil : surveille automatiquement vos cycles de sommeil et enregistre ses diverses phases (sommeil profond, modéré et phase de réveil).

Faites glisser vers le haut pour avoir une vision détaillée. Sélectionnez la granularité souhaitée dans le menu en bas à droite (jour, semaine ou mois).

Remarque : les fonctions de coaching sportif et de suivi du sommeil se basent sur des situations réelles.

☰ Moi

Mon compte : modifiez votre mot de passe (8 à 16 caractères, combinaison de lettres et de chiffres).

Mes objectifs : définissez vos objectifs (nombre de pas, calories, distance et durée).

Mes objectifs atteints : affichez vos résultats.

Remarque : dès qu'un objectif est atteint, il est conservé sur le serveur. Si vous ne changez pas de téléphone et ne le réinitialisez pas, vous pouvez enregistrer, en théorie, plusieurs mois de données, selon l'espace disponible sur votre téléphone.

Se déconnecter : déconnectez votre compte.

☰ Bracelet

Alarmes

Définissez une (des) alarme(s). Le bracelet vibre toutes les 10 secondes pendant 1 minute et s'arrête automatiquement.

Gestes (valable uniquement pour les Smartphones Alcatel)
Servez-vous de votre bracelet pour contrôler votre téléphone.



Contrôle de la musique : immobilisez votre bracelet pendant 2 secondes tout en maintenant le geste de début. Pour lire le morceau précédent, tournez le poignet de 90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (et maintenez la position pendant 1 seconde), puis revenez au geste de début. Pour passer au morceau suivant, tournez le poignet de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre avant de revenir au geste de début.

Contrôle de l'appareil photo : immobilisez votre bracelet pendant 2 secondes tout en maintenant le geste de début.

Pour prendre une photo, tournez le poignet de 90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (et maintenez la position pendant 1 seconde), puis revenez au geste de début.

Contrôle vidéo : immobilisez votre bracelet pendant 2 secondes tout en maintenant le geste de début. Pour lancer l'enregistrement, tournez le poignet de 90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (tournez vers l'avant), puis revenez au geste de début. Pour arrêter l'enregistrement, tournez le poignet de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre (tournez vers l'arrière) avant de revenir au geste de début.

Notifications

Si vous autorisez le bracelet à vous prévenir en cas d'appel reçu ou manqué, d'email ou SMS reçu, ainsi que de niveau de batterie faible, le bracelet vibrera à chaque occurrence d'un de ces événements.

Paramètres

Informations : affichez les informations concernant le bracelet telles que le modèle, la version du micrologiciel, la version matérielle et le numéro de série.

Système : mettez à jour l'application. Le micrologiciel du bracelet est mis à jour à l'aide de la fonction Bluetooth.

Remarque : la mise à jour prend quelques minutes. Assurez-vous que le bracelet est à proximité de votre téléphone et que le niveau de la batterie est suffisant. Ne quittez pas l'application et ne verrouillez pas l'écran, car la mise à jour ne pourrait pas avoir lieu. Vous pouvez redémarrer votre téléphone ou reconnecter votre bracelet pour recommencer la mise à jour en cas d'échec.

Paramètres d'usine : toutes les données du bracelet seront effacées.

Déconnecter le bracelet : le téléphone se déconnecte du bracelet et ne peut plus être utilisé tant qu'il ne sera pas reconnecté.

Retrouver mon bracelet

Si cette option est activée sur le téléphone, le bracelet se met à clignoter et à vibrer. Par défaut, cette option est désactivée.

☰ Aide

Accédez aux informations telles que le mode d'emploi, comment contacter le fabricant et la politique de confidentialité.