

# Téléphone Yealink W76P: W70B (base) et W56H (combiné)


## Mémo Connect Pro




## Contenu de la boîte




**Combiné W56H**



**Base W70B**




**Socle de base**



**Socle USB  
chargeur**



**1 Adaptateur  
secteur**



**Câble Ethernet**



**Clip de ceinture**



**Batterie  
rechargeable**



**Guide de  
démarrage rapide**

## Combiné YEALINK W56H



## Procédure d'auto-alimentation par code sur la base W70B

Comment déclarer un code ?

### Procédure

1. Apparez le(s) combiné(s) W56 avec la base W70B (voir page 6).
2. Saisissez le code d'auto-alimentation: **1234** en l'introduisant sur le clavier du DECT après avoir terminé l'appairage.
3. Pour le valider, pressez sur la touche OK ou attendez 3 secondes (prise en compte automatique).
4. Vérifiez sur l'écran du(des) DECT le bon déroulement.

En cas d'erreur de saisie de code (code ayant validé un autre environnement et/ou offre) : consultez la page suivante Reset usine du W70B.

## Yealink W70B – Reset usine

- Débranchez électriquement la base Yealink W70B : POE ou prise électrique
- Appuyez sur la touche du W70B puis tout en maintenant appuyé, rebranchez le électriquement. Les trois LED en face avant s'allument.
- Débranchez le courant et relâchez l'appui long
- Rebranchez (reboot physique)
- Le reset usine est terminé



## Appairage de(s) combiné(s) W56H avec la base W70B

Pour que le(s) DECT(s) puisse(nt) obtenir le service de téléphonie, il est impératif qu'ils soi(en)t appairé(s) avec la base W70B.

Possibilité d'appairer jusqu'à 4 DECT W56H sur la même base W70B.

Mode opératoire appairage:

- Branchez la base W70B sur le LAN de l'entreprise
- Etat de la base W70B avant appairage :
  - La LED en haut est éteinte
  - La LED verte du milieu indique que la base est connectée au réseau
  - La LED verte du bas indique une alimentation effective 
- Allumez le combiné W56H en appuyant sur le bouton rouge du téléphone
- Faites un appui long sur le bouton  de la base W70B
- Le voyant téléphone de la base clignote. La base propose un appairage. Le DECT W56H va détecter cette base et s'appairer.



# DECT YEALINK W56H

## Fonctionnalités principales

Gestion des appels	<b>Allumer/ Éteindre le combiné</b>	Appuyez sur  pour que l'écran s'allume. Maintenez la touche  pour éteindre le combiné.
	<b>Verrouiller/déverrouiller le clavier</b>	Maintenez la touche  pour verrouiller / déverrouiller le combiné.
	<b>Mode silencieux</b>	Maintenez la touche  pour activer / désactiver le mode silencieux.
	<b>Renommer le combiné</b>	1. Appuyez sur la touche <b>OK</b> pour ouvrir le menu principal, puis sélectionnez <b>Réglages &gt; Nom du combiné</b> . 2. Modifiez la valeur dans le champ <b>Renommer</b> . 3. Appuyez sur la touche de fonction <b>Enregistrer</b> pour accepter la modification.
	<b>Régler le volume</b>	Appuyez sur  ou  pour augmenter / baisser le volume de la sonnerie réception.
	<b>Tonalités</b>	1. Appuyez sur la touche <b>OK</b> pour ouvrir le menu principal, puis sélectionnez <b>Réglages &gt; Audio &gt; Tonalités &gt; Mélodies</b> . 2. Appuyez sur  ou  pour sélectionner la sonnerie choisie. 3. Appuyez sur la touche de fonction <b>Enregistrer</b> pour accepter la modification.
	<b>Ajouter un contact</b>	1. Appuyez sur la touche <b>OK</b> pour entrer dans le menu principal et sélectionnez <b>Annuaire</b> puis <b>Répertoire local</b> . 2. Appuyez sur la touche <b>Options</b> , puis sélectionnez <b>Nouveau Contact</b> . 3. Saisissez les valeurs souhaitées dans les champs <b>Nom, Bureau, Mobile et/ou Autre</b> . 4. Appuyez sur la touche de fonction <b>Enregistrer</b> pour accepter la modification.
	<b>Attribuer un numéro d'appel rapide</b>	Maintenir appuyée une touche de votre choix des touches du clavier numérique. Un écran <b>Num. abrégée</b> apparaît, sélectionnez la touche souhaitée et appuyez sur la touche <b>OK</b> ou <b>Assigner</b> . Choisissez <b>Modif.</b> pour ajouter manuellement le <b>Nom</b> et le <b>Numéro</b> ou <b>Annuaire</b> pour choisir un contact depuis l'annuaire. Appuyez sur <b>OK</b> pour sauvegarder
	<b>Supprimer un contact</b>	1. Appuyez sur la touche <b>OK</b> pour entrer dans le menu principal et sélectionnez <b>Annuaire</b> . 2. Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner l'entrée désirée. 3. Appuyez sur la touche <b>Options</b> et sélectionnez l'option <b>Supprimer</b> pour effacer l'entrée sélectionnée.

# DECT YEALINK W56H

## Fonctionnalités principales

Gestion des appels	<b>Passer un appel en utilisant la touche de raccourci</b>	Maintenez appuyez quelques secondes une de touche de <b>1 à 9</b> que vous avez déjà paramétré pour appeler directement un numéro prédéfini.
	<b>Ignorer un appel entrant</b>	Vous pouvez ignorer un appel entrant en appuyant sur la touche <b>Silence</b> . ou rejeter un appel entrant en appuyant sur  .
	<b>Mettre l'appel en sourdine</b>	Appuyez sur  au cours d'un appel pour activer / désactiver le micro.
	<b>Mettre en attente un appel</b>	Appuyez sur la touche <b>Options</b> au cours d'un appel, puis sélectionnez <b>Attente</b> .
	<b>Reprendre un appel</b>	S'il n'y a qu'un seul appel en attente, appuyez sur la touche <b>Repr.</b> S'il y a deux appels en attente, appuyez  ou  pour choisir l'appel que vous voulez reprendre et appuyez sur <b>Repr.</b> S'il y a un appel en attente et un appel actif, appuyez sur <b>Basculer</b> pour passer de l'appel actif à l'appel en attente.
	<b>Transférer un appel</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Appuyez sur la touche <b>Options</b> au cours d'un appel, puis sélectionnez <b>Transf.</b></li><li>2. Saisissez le numéro vers lequel vous voulez transférer l'appel ou choisissez le numéro dans l'annuaire.</li><li>3. Pour un transfert immédiat appuyez sur la touche <b>Transf.</b></li><li>4. Pour un transfert accompagné, appuyez sur la touche , attendez que votre correspondant réponde et après appuyez sur la touche <b>Transf.</b></li></ol>
	<b>Activer le renvoi d'appel sur une ligne</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Appuyez sur la touche <b>OK</b> pour ouvrir le menu principal, puis sélectionnez <b>Fonctions d'appels &gt; Renvoyer un appel</b>.</li><li>2. Appuyez sur  ou  pour sélectionner le type de renvoi (<b>Immédiat, Occupé, Non rép.</b>) et appuyez sur <b>OK</b>.</li><li>3. Sélectionnez l'option <b>Activé</b> dans le champ Etat.</li><li>4. Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez renvoyer les appels entrants dans le champ Cible.</li><li>5. Appuyez sur la touche de fonction <b>Enregistrer</b> pour accepter la modification.</li></ol>

# Mémo des raccourcis clavier de votre ligne fixe

## Renvoi sur non réponse

Après quelques secondes, l'appel basculera vers un n° que vous définissez

Activer **\*21n° destination**

Réinitialiser: renvoi sur non réponse vers la messagerie **\*21\*0**

Savoir si un renvoi sur non réponse est activé vers une destination autre que la messagerie **\*\*21**

## Renvoi sur occupation

Après quelques secondes, l'appel basculera vers un n° que vous définissez

Activer **\*22n° destination**

Réinitialiser: renvoi sur occupation vers la messagerie **\*22\*0**

Savoir si un renvoi sur occupation est activé vers une destination autre que la messagerie **\*\*22**

## N° de secours

Si le téléphone est débranché ou la ligne est en panne, l'appel basculera vers un n° que vous définissez, au lieu d'être renvoyé immédiatement vers la messagerie vocale.

Activer **\*24n° destination**

Réinitialiser: suppression du n° de secours et renvoi des appels vers la messagerie **\*24\*0**

Savoir si un n° de secours est activé **\*\*24**

## Renvoi immédiat: renvoi direct de tous les appels

La ligne ne sonnera plus

Activer **\*28n° destination**

Désactiver **\*28\*0**

Savoir si un renvoi immédiat est activé **\*\*28**

## Mode "ne pas déranger"

La ligne ne sonnera plus. Votre ligne est considérée comme occupée. Si un renvoi sur occupation est activé, l'appel sera re-routé, sinon, l'appel sera orienté vers votre messagerie vocale.

Activer **\*29\*1**

Désactiver **\*29\*0**

# Mémo des raccourcis clavier de votre ligne fixe

## Signal d'appel

Si le service est activé, vous serez informé d'un nouvel appel sur votre ligne, lorsque vous avez déjà un appel en cours

Activer **\*43\*1**

Désactiver **\*43\*0**

Savoir si le service de signal d'appel est activé **\*\*43**

## Numéro masqué lors d'un appel (mode "secret")

Activer le secret de l'identité de l'appelant **\*65\*1**

Désactiver le secret de l'identité **\*65\*0**

Savoir si le secret est activé ou si le numéro est présenté **\*\*65**

Activer le secret d'identité appel par appel **\*66\* n° appelé**

## Messagerie vocale

Accès à la messagerie vocale **3103**

Accès à votre messagerie vocale à distance **0155 255 355**

## Rappel automatique - usage limité aux appels internes à l'entreprise

Lors d'un appel, si votre correspondant est déjà en ligne et qu'il n'a pas positionné de renvoi vers sa messagerie, un message vous propose de le rappeler automatiquement en composant le **1**.

La ligne de votre correspondant est alors surveillée pendant les 30 prochaines minutes.

Lorsqu'elle se libère, votre ligne sonne puis, lorsque vous répondez, votre correspondant est automatiquement rappelé.



**Attention, la fonction rappel automatique doit être préalablement activée dans la rubrique Gestion des appels / Rappel automatique de l'espace web Connect Pro: <https://connect.pro.orange.fr>**

Accéder au menu pour une désactivation **\*56\*0**

Désactiver tous les rappels automatiques **\*56\*1**

## Interception d'appel

Si vous souhaitez prendre un appel à partir d'un autre poste téléphonique

Intercepter un appel qui fait sonner un autre téléphone **\*44\* n° interne du téléphone intercepté**



**Pour paramétrer les services  
Connect Pro :**

[connect.pro.orange.fr](https://connect.pro.orange.fr)

**Pour contacter l'assistance :**

[assistance.orange.fr/connect\\_pro](https://assistance.orange.fr/connect_pro)

**Par téléphone :**



\* Le service est gratuit et l'appel est au prix d'une communication normale selon l'offre détenue, ou décompté du forfait. Le temps d'attente avant la mise en relation avec votre conseiller est gratuit depuis les réseaux Orange.