Besoin d'aide?

Orange

Téléchargez l'application **Orange et moi**



Assistance en ligne : assistance.orange.fr

Assistance téléphonique : 3900*

Sosh

Téléchargez l'application **My Sosh**



Assistance en ligne : assistance.sosh.fr

Assistance téléphonique : 3976*

Orange Pro

Téléchargez l'application **Orange Pro**



Assistance en ligne pro : assistancepro.orange.fr

Assistance téléphonique : 3901*

*Le service est gratuit et l'appel est au prix d'une communication normale selon l'offre détenue. Le temps d'attente avant la mise en relation avec votre conseiller est gratuit depuis les réseaux Orange.







Guide d'installation Livebox 5





Contenu du pack



Livebox 5
Votre point
d'accès Internet!



Guide d'installation



Carte Wifi
Donne les informations
nécessaires pour se
connecter au réseau wifi.



Câble Ethernet Permet de raccorder un équipement Ethernet à la Livebox (ordinateur, console de jeux...).




Bloc d'alimentation Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni avec la Livebox.



Câble optique Permet de relier la Livebox au réseau Fibre optique.









Avant de commencer



Choisissez un endroit près de votre prise murale optique*. Vous ne trouvez pas cette prise ? Regardez dans le tableau technique (électricité / télécommunication) de votre logement.



Lors des manipulations du câble optique, veillez à ne jamais le pincer ou le coincer sous un objet lourd (meuble, etc.).



Ne regardez pas les composants optiques.

Les rayons utilisés par la Fibre optique ne sont pas visibles à l'oeil nu, mais sont dangereux pour l'oeil humain (risque d'aveuglement irréversible).



* L'aspect de votre prise murale optique peut différer de celle présentée.

Si vous disposez d'un Boîtier Fibre dans votre habitation, nous vous recommandons de le débrancher complètement avant d'installer la Livebox 5. L'utilisation de ce boîtier limite le débit de la Fibre.



Raccordez le bloc d'alimentation à la Livebox,

puis à une prise électrique.






2

Branchez votre téléphone à une des prises bleues de la Livebox.

Ce branchement est optionnel. Si vous n'utilisez pas le téléphone par Internet, passez à l'étape suivante.





Ôtez le bouchon noir de la prise Fibre.



Ôtez le capuchon du câble optique.






Les capuchons protègent le câble optique de la poussière. Une fois retirés, effectuez les branchements rapidement.



5

Branchez le câble optique à la prise Fibre de la Livebox.









Si vous avez 4 prises, allez à l'étape 7A.



Si vous avez 2 prises, allez à l'étape 7B.



Si vous avez une seule prise, allez à l'étape 7C.

^{*} L'aspect de votre prise murale optique peut différer de celle présentée.

Repérez la référence de votre prise.



Si la référence commence par « F » ou « A », branchez le câble optique à la prise jaune.

Si la référence commence par autre chose, branchez le câble optique à la prise rouge.

Passez ensuite à l'étape 8.

*Si votre prise murale optique ne dispose pas de référence ou de couleur, consultez la page 35.

Repérez la référence de votre prise.



Si la référence commence par « **U** », branchez le câble optique à la prise bleue.


Si la référence commence par autre chose, branchez le câble optique à la prise rouge.

Passez ensuite à l'étape 8.



^{*}Si votre prise murale optique ne dispose pas de référence ou de couleur, consultez la page 35.

Branchez le câble optique à la prise optique.



Allumez la Livebox.





Patientez pendant le démarrage.

Les voyants s'allument successivement en clignotant orange.

La Livebox peut redémarrer plusieurs fois à cette étape, pour bénéficier des dernières mises à jour.



Lorsque les 3 voyants sont allumés orange fixes, passez à l'étape suivante.





Lorsque la Livebox va redémarrer, le voyant clignote en orange et les autres sont allumés orange fixe.





Si un ou plusieurs voyants **clignotent en blanc**, consultez la page 27.



Notes


Connecter un équipement

))	Connexion en Wi-Fi	
	Connecter un iPhone ou iPad	page 20
	Connecter un Android	page 21
	Connecter un Mac	page 22
	Connecter un PC	page 23

Connexion par câble (fourni dans le pack) page 24



Connecter un iPhone ou iPad



- 1 Touchez « Wi-Fi » depuis le menu « Réglages » .
- 2 Sélectionnez le nom de votre Livebox.
- 3 Entrez le mot de passe (clé de sécurité) en respectant les majuscules.
 Ces deux informations sont disponibles sur la carte Wifi.
- 4 Touchez « Rejoindre ».

Connecter un Android



- 1 Touchez « Paramètres ».
- 2 Rendez-vous dans la rubrique « Wi-Fi ».
- 3 Sélectionnez le nom de votre Livebox.
- 4 Entrez le mot de passe (clé de sécurité) en respectant les majuscules.
 Ces deux informations sont disponibles sur la carte Wifi.
- (5) Touchez « Connexion » ou « Se connecter ».






Suivant votre version Android, les étapes peuvent légèrement varier.

Connecter un Mac

◆ ☑ jeu. 17:06 Cecile Bertau Désactiver le Wi-Fi (1) Cliquez sur l'icône Wi-Fi de 9 Livebox-20d4 Livebox-3b24 votre ordinateur. Se connecter à un autre réseau. Créer un réseau... 2 Cliquez sur le nom de la Livebox. 3 Entrez le mot de passe en respectant les majuscules et sans aucun espace. Ces deux informations sont disponibles sur la carte Wifi. 4 Cliquez sur « Rejoindre ».

Connecter un PC





Connexion par câble

Raccordez une extrémité du câble à embouts jaunes à une prise jaune de la Livebox, puis l'autre extrémité à une prise Ethernet de votre ordinateur.



Dépanner et s'informer

Aide et diagnostic	page 26
Etat des voyants lumineux	page 27
Si vous disposez d'un Boîtier Fibre	page 28
Prise murale optique	page 35
Description de la Livebox Fibre	page 36
Contribuer au développement durable avec Orange	page 38




Aide et diagnostic

Téléchargez l'application Orange et moi (ou « Orange Pro » si vous êtes client professionnel) pour établir un diagnostic et découvrir la solution.









État des voyants lumineux



Livebox opérationnelle



 Problème d'identifiants (voir page 32)



 Problème de connexion (voir page 30)



 Problème de téléphone (voir page 34)



Si vous disposez d'un Boîtier **Fibre**

Si la configuration de votre habitation vous impose de conserver le Boîtier Fibre, voici les branchements à réaliser :

Connectez

votre téléphone à l'une des prises bleues.

Vérifiez que votre Boîtier Fibre est raccordé à une prise (1) électrique, et allumé.

Vérifiez que le câble optique est branché sur votre prise murale optique.

Vérifiez que le câble Ethernet est branché sur la prise « Ethernet » de votre Boîtier Fibre.



Branchez votre Livebox

à une prise électrique.

Branchez l'autre extrémité du câble Ethernet sur la prise « Ethernet 4 » de votre Livebox.





s'informer

Problème de connexion

Pour vous aider à résoudre le problème, téléchargez l'application Orange et moi, ou bien suivez les étapes ci-dessous.



- 1) Vérifiez que le câble optique est bien raccordé à la bonne prise murale optique. Consultez l'étape 6 du guide (page 11).
- Vérifiez que le câble est correctement enfoncé dans la prise Fibre de la Livebox. Reportez-vous à l'étape 5 du guide (page 10).

Vos branchements sont corrects.

Vérifiez que vous avez reçu un SMS.

Si ce n'est pas le cas patientez le temps de le recevoir, puis reprenez l'installation à l'étape 9, page 16.



Problème d'identifiants

Pour vous aider à résoudre le problème, téléchargez l'application Orange et moi, ou bien suivez les étapes ci-dessous.

1 Raccordez une extrémité du câble à embouts jaunes à une prise jaune de la Livebox, puis l'autre extrémité à une prise Ethernet de votre ordinateur.



- 2 Ouvrez votre navigateur Internet.
- 3 Saisissez votre identifiant de connexion Internet, présent sur votre courrier de confirmation d'abonnement.
- 4 Saisissez votre mot de passe de connexion Internet présent sur votre courrier de confirmation d'abonnement, puis cliquez sur « Me connecter ».
- 5 Continuez à l'étape 9 en page 16.



Si la page ci dessus ne s'affiche pas, saisissez « http://livebox/ » dans la barre d'adresse de votre navigateur, puis validez.



Problème de téléphone

1 Eteignez la Livebox, puis rallumez-la.



2 Patientez pendant le démarrage de la Livebox, cette étape dure jusqu'à 15 minutes.



3 Vérifiez l'état du voyant téléphone. S'il est orange, le téléphone par Internet fonctionne. S'il continue de clignoter en blanc, téléchargez l'application Orange et moi pour vous dépanner.



Prise murale optique

Vous n'avez pas de référence sur la prise murale optique ? Vous n'avez pas de couleur ou les couleurs sont différentes sur votre prise murale optique ?


Branchez le câble optique sur la prise la plus à gauche de votre prise murale optique, allumez la Livebox puis patientez 5 minutes :

- Si le voyant « Internet » est orange fixe, le branchement Fibre est correct.
- Si le voyant « Internet » est blanc clignotant, branchez le câble optique sur la prise la plus à droite, puis patientez deux minutes.
- Si le voyant reste blanc clignotant, contactez le service client.

Votre logement dispose de deux prises murales optiques ? Dans ce cas, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre à votre convenance.



Description de la Livebox Fibre



- 1 Prises Téléphone Permet d'utiliser le téléphone par Internet.
- Prises Ethernet
 Permet de connecter un ordinateur,
 un décodeur TV, un Répéteur Wifi.
 Important : la prise Verte N°4 permet de
 raccorder un Boîtier Fibre.
- 3 Bouton Reset
 Attention, l'emploi de ce bouton efface toutes les informations enregistrées dans la Livebox.
- 4 Prise USB
 Pour raccorder des périphériques compatibles avec la Livebox.

- Prise Fibre Permet de raccorder la Livebox à la prise murale optique.
- 6 Bouton Service
 Permet de tester le fonctionnement de la Livebox.
- 7 Alimentation Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni avec la Livebox Fibre.
- (8) Bouton Marche/Arrêt
 Permet d'allumer ou d'éteindre la Livebox.
 Attention! Lorsque la Livebox est éteinte, les
 services liés à la Livebox (Internet, Téléphone par
 Internet, TV...) ne fonctionnent pas.



- 9 Bouton Wi-Fi Permet d'activer ou de désactiver le Wi-Fi.
- Bouton WPS
 Pour connecter facilement un équipement Wi-Fi.
- (11) Voyant Internet
- 12 Voyant Wi-Fi
- (13) Voyant Téléphone



s'informer

Contribuer au développement durable avec Orange

La préservation de l'environnement nous concerne tous. Orange vous invite à découvrir les bonnes pratiques pour limiter l'impact environnemental de vos équipements.

Préserver

Limitez la consommation d'énergie en éteignant ou débranchant vos équipements en cas d'absence prolongée.

Adoptez la facture électronique pour chacun de vos contrats.


Recycler

Rapportez en boutique Orange vos anciens équipements pour qu'ils soient recyclés. Déposez vos piles et batteries usagées dans des collecteurs prévus à cet effet. Triez vos emballages en respectant les consignes locales disponibles sur www.consignesdetri.fr

Pour retrouver nos conseils, rendez-vous sur le site bienvivreledigital.orange.fr Vous y retrouverez également nos engagements environnementaux et notre politique environnementale portés par la certification ISO 14001.



Orange contribue à réduire l'impact environnemental de ses nouvelles Livebox



Licence

La passerelle domestique Livebox se base notamment sur des logiciels publiés sous une licence dite libre ou open source, comme par exemple le noyau Linux, Busybox ou Iptables, tous les trois publiés selon les termes de la licence GNU General Public License (GNU GPL). Le client peut consulter la liste des logiciels concernés, leur licence et télécharger leur code source complet et correspondant sur le site web http://opensource.orange.com.

Pour chaque version d'un logiciel concerné, le client pourra accéder à l'ensemble de ces informations tant que cette version sera mise à disposition via la Livebox, puis pendant trois (3) ans après la date de déploiement d'une nouvelle version du logiciel ou du terme définitif de la mise à disposition de ladite version via la Livebox.

Avant d'utiliser l'un de ces logiciels disponibles sur le site web http://opensource.orange.com, le client devra préalablement prendre connaissance de la licence associée et en accepter les termes et conditions. En outre, le client reconnaît que ces logiciels ne font pas l'objet de garantie conformément aux termes de la licence qui leur est applicable.