

# télécommande

1



Retournez votre télécommande, poussez le clip et levez le couvercle.

2



Insérez deux piles de type R03 ou AAA dans le sens indiqué dans le compartiment.

3



Refermez le couvercle.

