

ALCATEL
onetouch®
Pop⁽¹⁰⁾

Guide de démarrage rapide



Clavier MagicFlip

CJBIAU001ABA

ALCATEL
onetouch®


Catalogue

| | |
|--|----|
| Introduction | 4 |
| Mise en place..... | 4 |
| Retrait..... | 5 |
| Connexion du clavier à la tablette | 6 |
| Statut du voyant | 7 |
| Utilisation du pavé tactile | 7 |
| Interface du clavier | 8 |
| Touches de fonction | 8 |
| Chargement de la batterie du clavier | 9 |
| Certification | 10 |
| Garantie | 11 |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--------------------------------------|
| Nom du produit | Clavier MagicFlip |
| Référence du modèle | KBP360 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Appareil compatible | POP 10 |
| Dimensions | 244,2 × 146,5 × 6,5 mm |
| Poids | 360 g |
| Capacité de la batterie | 400 mAh |
| Autonomie en mode veille | > 1 700 h |
| Durée d'utilisation du clavier | > 480 h |
| Durée de fonctionnement du pavé tactile | > 19 h |
| Type de batterie | Li-Po |
| Portée | environ 10 m |
| Durée de chargement de la tablette | < 5 h |
| Durée de chargement du clavier | < 2 h |
| Températures de fonctionnement | 0 à 40 °C |
| Fonctionnement du pavé tactile (en option) | Boutons de fonctions |
| | Déplacement du curseur et glissement |
| | Double-clic |
| | Défilement |

Introduction



A. Support

B. Clavier

C. USB

D. Voyant LED

E. Interrupteur Marche-Arrêt

F. Pavé tactile

Mise en place

1. Ouvrez le support.



2. Posez la tablette sur le support et fixez le tout.



3. C'est terminé.




Retrait

1. Le clavier doit être refermé sur la tablette.



2. Ouvrez le support à l'arrière de la tablette.



3. Retirez la tablette.



Remarque : l'angle de rotation du support est restreint.
Ne l'ouvrez pas de manière trop brusque ou trop rapide.

Connexion du clavier à la tablette

La connexion du clavier à la tablette s'effectue via la fonction Bluetooth. Lors de la première utilisation du clavier avec la tablette, vous devez appairer les deux appareils.

1. Vérifiez que la fonction Bluetooth de la tablette est activée.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Applications → Paramètres → Connexions réseau et activez le commutateur Bluetooth.

2. Allumez le clavier.

Dès que le voyant bleu clignote rapidement, le clavier est visible pour les autres appareils et prêt à être appairé à la tablette. Lorsque vous allumez le clavier pour la première fois, il est visible pendant 2 minutes.

3. Appairez le clavier à la tablette.

- i) Dans la page des paramètres Bluetooth de la tablette, sélectionnez « ALCATEL ONETOUCH KBD POPI0 » dans la liste des appareils disponibles.
- ii) À l'invite, confirmez la connexion au clavier « ALCATEL ONETOUCH KBD POPI0 ».
Dès que la connexion est établie, le voyant bleu s'arrête de clignoter pendant un court instant, puis s'éteint au bout de 5 secondes.
- iii) Si la connexion échoue, redémarrez le clavier et revenez à l'étape 2.

Statut du voyant

| Voyant LED | Indication |
|---|--|
| Rouge | Chargement en cours |
| Rouge clignotant | Capacité de chargement inférieure ou égale à 10 % |
| Bleu fixe pendant 5 s | Établissement de la connexion Bluetooth |
| Bleu clignotant rapide (intervalle : 1 s) | Clavier visible et prêt à être appairé |
| Bleu clignotant lent (intervalle : 3 s) | Nouvelle tentative de connexion du clavier à la tablette |


Utilisation du pavé tactile




Appui




Déplacement du curseur vers la gauche, la droite, le haut ou le bas, et glissement



Double-clic



Déroulement en haut ou en bas en utilisant deux doigts pendant la navigation internet, la lecture de documents etc...



Utilisation de deux doigts pour dérouler l'écran d'accueil: Un doigt glissera à gauche ou à droite tandis que l'autre doigt sera fixé à un point du pavé tactile

Interface du clavier



Touches de fonction

| Touches | Fonction |
|---------|----------------|
| | Retour |
| | Recherche |
| | Calculatrice |
| | Agenda |
| | Navigateur Web |
| | E-mail |
| | Wi-Fi |

| Touches | Fonction |
|---------|---------------------|
| | Musique |
| | Piste précédente |
| | Lecture/Pause |
| | Piste suivante |
| | Silencieux |
| | Réduction du volume |

| Touches | Fonction |
|---|-------------------------|
|  | Augmentation du volume |
|  | Verrouillage de l'écran |
|  | Accueil Android |

| Touches | Fonction |
|---|--------------------------|
|  | Changement d'application |
|  | Menu Android™ |

| Touches | Opération | Fonction |
|---|-----------|-------------------------------|
|  | fn+X | Couper |
|  | fn+C | Copier |
|  | fn+V | Coller |
|  | fn+Verrou | Ouvrir/Fermer le pavé tactile |

Chargement de la batterie du clavier

Si le voyant d'état est rouge, ceci signifie que la batterie à accumulateurs du clavier doit être rechargée.

1. Branchez l'une des extrémités du câble micro-USB dans le port de chargement et l'autre extrémité dans le port USB du chargeur Alcatel OneTouch 5V 2A.

Le voyant d'état reste rouge pendant toute la phase de mise en charge.

2. *Continuez de recharger la batterie jusqu'à ce que le voyant d'état s'éteigne.*
3. *Si la tablette est connectée au clavier, les deux appareils seront simultanément rechargés.*

Certification



Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par TCT Communication Limited et ses filiales est régie par une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

Déclaration Bluetooth KBP360 ID D025485

Batterie :

Les précautions d'emploi de la batterie sont les suivantes :

- Ne pas essayer d'ouvrir le cache arrière pour remplacer la batterie Li-polymère interne rechargeable. Contacter le revendeur pour la remplacer.
- Ne pas éjecter, remplacer et ouvrir la batterie.
- Ne pas percer de trou dans le cache arrière de l'appareil.
- Ne pas jeter l'appareil au feu ou dans les ordures ménagères, et ne pas l'exposer à des températures supérieures à 50 °C.
- Recycler les batteries usagées conformément aux instructions. Risque d'explosion en cas de remplacement par un type incorrect de batterie.



Le symbole de « poubelle barrée » figurant sur votre appareil, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective :

- Déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces équipements.
- Bacs de collecte sur les points de vente.

Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui les composent.

Veillez vous assurer que la température du clavier pendant son rechargement ne dépasse pas 40°C, et qu'elle ne dépasse pas 45°C en cours d'utilisation.

Dans les pays membres de l'Union européenne :

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.

Tous les produits marqués du symbole de « poubelle barrée » doivent être rapportés à ces points de collecte.

Dans les pays non membres de l'Union européenne :

Il convient de ne pas jeter les équipements marqués du symbole de « poubelle barrée » dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose de structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés.

Informations générales

Adresse Internet : www.alcatelonetouch.com

Adresse : Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Garantie

Votre produit est garanti contre tout défaut ou dysfonctionnement qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de

garantie de six (6) mois⁽¹⁾ à compter de la date d'achat, telle que figurant sur votre facture initiale.

En cas de constat d'un défaut de conformité du produit qui empêche une utilisation normale, vous devez aviser immédiatement votre revendeur et lui présenter le produit avec la preuve de son achat.

Si le défaut de conformité est confirmé, tout ou partie du produit sera remplacé ou réparé. Si le produit et ses accessoires viennent à être réparés, ceux-ci sont couverts par une garantie d'un (1) mois pour un même défaut. La réparation ou le remplacement pourra être effectué(e) avec des produits remis à neuf et reconditionnés et dont les fonctionnalités sont équivalentes à des produits neufs. La présente garantie couvre les pièces et les frais de main d'œuvre à l'exclusion de tout autre coût.

La présente garantie ne s'applique pas aux défauts de votre produit et / ou de ses accessoires occasionnés par (sans limitation) :

- 1) le non-respect des instructions d'utilisation ou d'installation, ou des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation,
- 2) une association ou une intégration dans des équipements non fournis ou déconseillés par TCL Communication Ltd. ;
- 3) toute modification ou réparation par des personnes non autorisées par TCL Communication Ltd. ou ses filiales, ou votre revendeur ;
- 4) toute modification, tout réglage ou toute altération du logiciel ou du matériel par des personnes non autorisées par TCL Communication Ltd. ;

(1) La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.

5) des intempéries, la foudre, un incendie, l'humidité, des infiltrations de liquide ou de nourriture, des produits chimiques, le téléchargement de fichiers, un choc, une surtension, la corrosion ou l'oxydation...

Votre produit ne sera pas réparé ou remplacé si les marques ou les numéros de série ont été enlevés ou modifiés. Les dispositions ci-dessus constituent les seules garanties à l'exclusion de toute autre garantie qu'elle soit écrite ou verbale, expresse ou implicite, et quelle qu'en soit sa nature mais cette garantie s'ajoute aux garanties légales qui peuvent exister dans votre pays ou votre juridiction.

TCL Communication Ltd. ou ses filiales ne seront, en aucun cas, tenus responsables des dommages directs ou indirects de quelque nature qu'ils soient, y compris et sans limitation, la perte d'exploitation, le manque à gagner ou la perte de données, dans la mesure où ces motifs peuvent être révoqués légalement. Dans certains pays ou états, l'exclusion ou la limitation des dommages directs et indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites n'est pas autorisée, par conséquent, lesdites limitations et exclusions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à vous.

ALCATEL est une marque déposée d'Alcatel-Lucent utilisée sous licence par TCL Communication Ltd.

© Copyright 2015 TCL Communication Ltd. Tous droits réservés

TCL Communication Ltd se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses matériels.