# Système d'alertes

En cas d'alerte, vous êtes prévenu par un serveur vocal.

Vous pouvez choisir d'appuyer sur la touche \*, et ainsi prendre en charge l'alerte vous-même, c'est-à-dire faire vous-même les vérifications (appel de vos proches, vérification des photos de l'application, etc.).



joignable ou disponible

Vous (ou les personnes

désignées) êtes informés

que l'incident n'a

pas été géré.

Au auotidien

#### Coupure d'électricité



de 30 min, vous le serveur vocal.

En cas de

et vous prenez vos

coupure de plus

Incident exceptionnel



Intrusion



Un des contacts est disponible



**Un des contacts** 

lispositions pour résoudre

est disponible

signalé par le serveur vocal puis par SMS ou

L'incident vous est aussitôt

Vous pouvez touiours par a suite rappeler le centre de télésurveillance (disponible 24h/7J) au numéro indiqué dans le sms

d'alerte, qui fait alors les

actions nécessaires.

cet incident. Quand le courant est rétabli vous êtes informé.

> Aucun des contacts n'est joignable ou disponible

Le système de télésurveillance

(disponible 24h/7J)



Vous avez une idée de l'origine de l'alerte et souhaitez faire les rérifications vous même.

qualifie la nature de l'alerte et prend le relais pour mener les actions nécessaires (vérifications, levée de doute envoi d'agent, appel des secours).

# Alerte pile faible I

En utilisation normale, le remplacement des piles est nécessaire tous les 3 à 4 ans selon les équipements. Lorsque le niveau d'une pile n'est plus suffisant pour le bon fonctionnement d'un équipement, vous êtes contacté par mail pour le remplacement de la pile de l'équipement concerné, sans décoller celui-ci. Avant une absence prolongée, vous pouvez vérifier l'état des piles dans l'application, rubrique « Equipements ».

#### Absence de transmission

Votre système effectue quotidiennement un test de transmission. Si nous détectons un défaut, vous recevez un mail vous en informant et vous invitant à nous contacter pour procéder ensemble à sa résolution à distance. Sans réponse de votre part dans les 7 jours, une relance par mail

Si la résolution à distance n'est pas possible, un technicien est envoyé gracieusement à votre domicile pour effectuer la réparation ou le remplacement du matériel.

# Installer et configurer les équipements en option

Vous pouvez souscrire aux équipements en option auprès de l'installateur ou depuis la rubrique « Boutique » de l'application. dans ce cas ils vous seront envoyés par colis à votre domicile.

Leur paramétrage est simple, mais si vous le souhaitez, vous pouvez contacter le service client depuis l'application pour demander une assistance à distance ou l'intervention d'un technicien.

# Entretien des équipements

Les équipements ne nécessitent aucun entretien particulier de votre part durant leur durée de vie. Il est possible d'enlever la poussière à l'aide d'un plumeau.

Ne jamais utiliser de produit détergent ou pulvérisateur, et éviter tout choc avec les détecteurs pour ne pas les endommager.

# **Badges**



A réception des badges, allez dans la rubrique « Equipements » de l'application.

Cliquez sur «Modifier», puis suivez l'étape ci-dessous.

#### Mise en service

Placez un badge devant le lecteur pendant quelques secondes jusqu'à entendre 2 bips.

Le badge apparait actif sur l'application et vous pouvez lui attribuer le nom de la personne de votre choix (ex : Cédric, Arnaud, etc.)




# Télécommande



de l'application.

Cliquez sur «Modifier», puis suivez l'étape ci-dessous.

#### Mise en service



Trois bips sont émis par le clavier : votre télécommande est activée.

### **Description**

- 1) Voyants.
- 2) Un appui de 2 secondes permet de connaître l'état de l'alarme
- voyant gauche : mode « Total » activé
- voyant droit : mode « Partiel » activé vovant haut : mode désactivé.

Cette fonction est active uniquement dans un rayon de 50 mètres maximum autour de votre système d'alarme.

- Désactiver l'alarme.
- Activer l'alarme en mode « Partiel ».
- 5) Activer l'alarme en mode « Total ».

# Détecteur de fumée





A réception du Détecteur de fumée, allez dans la rubrique « Equipements » de l'application.

Cliquez sur «Modifier», puis suivez les étapes ci-dessous.

### Mise en service

- 1 Ouvrez le détecteur de fumée.
- (2) Ôtez le carton de sécurité

### Installation

3 Fixez le détecteur de fumée au plafond.

Installez-en au moins un par étage, et un tous les 100 m². Celui-ci doit être installé à l'intérieur, si possible au centre de la pièce.

Ne pas l'installer dans une pièce humide (salle de bain, cuisine...), ni dans un endroit ouvert aux courants d'air, ni au-dessus de sources de chaleur (cheminées, poêle, endroit exposé au soleil).

4) Alignez les repères, puis tournez dans le sens horaire pour fermer. Le voyant rouge s'allume puis s'éteint et émet 3 bips.

#### **Test** (Protégez vos oreilles pendant la durée du test.)

(5) Appuyez sur « TEST & HUSH » jusqu'à ce que le détecteur émette un bip et que le voyant rouge clignote. L'alarme émet des bips pendant 3 minutes, vous recevez un appel vocal, un SMS, puis un mail de type « alerte fumée ».











Ne pas faire le test avec une flamme. Le détecteur de fumée est actif même lorsque l'alarme n'est pas activée.

# Maison Protégée Aide-mémoire







111

000

# Activer le système d'alarme

- 1 Vérifiez que les accès avec détecteur d'ouverture sont fermés avant d'activer l'alarme.
- 2) Pour le mode « Total », appuyez sur 氃 🖈 Pour le mode « Partiel », appuyez sur 1.
- (3) Tapez votre code ou passez votre badge devant le lecteur situé en bas du clavier.
- (4) En mode « Total », le voyant 🛡 s'allume En mode « Partiel », le voyant 🛡 clignote. Le clavier émet des bips pendant le délai d'activation (30 secondes). A la fin de ceux-ci votre système est activé.



En mode « Total », vous devez sortir de votre habitation avant la fin des bips d'activation.



Le mode « Partiel » consiste à activer certains détecteurs mais pas d'autres, par exemple si vous souhaitez protéger votre séjour la nuit mais pas le couloir qui dessert vos chambres. Pour le modifier, rendez-vous dans l'application, à la rubrique « Equipements ».

# Désactiver le système d'alarme



Quand vous entrez chez vous, le clavier émet des bips pendant une durée de 30 secondes. Si vous ne désactivez pas le système pendant ce délai, une alarme sonore retentit et une alerte intrusion est déclenchée.

- 1 Tapez votre code ou pass z votre badge devant le lecteur situé en bas du clavier.
- Le voyant s'éteint et les bips cessent. Le système est désactivé.



Si vous devez taper votre code sous contrainte, additionnez «1» à votre code.

Par exemple: 1515 + 1, tapez 1516.

depuis l'application

sur l'application et identifiez-vous.

Votre système est désactivé.

Sur la page d'accueil, dans la partie

Si le dernier chiffre de votre code est 9, remplacez-le par 0, Par exemple: 1989, tapez 1980.

La sirène ne se déclenche pas, et une alerte est directement envoyée au centre de télésurveillance

Depuis votre smartphone ou votre tablette, rendez-vous

« Etat de mon système » touchez « Désactivé ».



Bonjour Cécile

Système d'alarme

Désactivé

Perniers év

Partiel

Pour désactiver le système en mode « Partiel » : utilisez la même méthode que pour la désactivation du mode « Total »



Téléchargez l'application depuis votre smartphone Android

**Application Maison Protégée** 



Téléchargez l'application depuis votre iPhone / iPad



Sur votre ordinateur, depuis votre navigateur rendez-vous sur https://maisonprotegee.orange.fr.



- Activer ou désactiver le système.
- Accéder au iournal des événements.
- Visualiser les prises d'images lors de détection intrusion.
- **Gérer** les contacts qui seront appelés en cas d'alerte.
- Consulter l'état des équipements et charger une photo à la demande.
- Consulter vos factures.
- Identifier facilement les badges et leurs utilisateurs en les nommant.
- Ajouter un utilisateur et lui créer un code dédié.
- Accéder à la boutique pour de nouvelles options.

### **Principes d'utilisation**

L'application Maison Protégée est paramétrée pour n'autoriser qu'une seule session à la fois. Au bout de 3 minutes sans activité, la session est automatiquement fermée et vous devez

vous reconnecter.

#### Gestion des codes de l'application Désactiver le système d'alarme

- Le mot de passe de connexion Vous le retrouvez dans la section Votre compte > éditer.
- Il doit comporter entre 8 et 20 caractères alphanumériques.
- Le code activation /désactivation Il permet d'activer/désactiver l'alarme

depuis le clavier.

Il est paramétrable et personnalisable pour chaque utilisateur dans la rubrique Maison Protégée > utilisateurs > éditer.

### Le code secret

- Il permet de s'identifier en cas d'appel par le centre de télésurveillance. Il est modifiable dans la rubrique Maison Protégée > contacts > éditer
- L'identifiant domicile

Il permet d'identifier le logement. Il sera rappelé dans chaque notification d'alerte (appel, mails, SMS) que vous recevez. Il est modifiable dans la rubrique Maison Protégée > contacts > éditer


## Système d'alarme



Après auelaues minutes le clavier se met en veille et les voyants s'éteignent. Appuvez sur une touche pour le réveiller. Lorsque tous les voyants clignotent, une mise à jour


# Unité centrale

est en cours.



sur le courant électrique.

- La centrale n'est plus branchée sur le réseau électrique.



Le système d'alarme est désactivé.

Le système d'alarme est activé.

Une alarme est survenue.




fonctionne.

ne fonctionne pas.


# **Description des voyants**





Système désactivé.

Aucune alarme n'est survenue.



Pour effacer cet historique, passez le badge ou tapez le code pour afficher le système, autant de fois que d'alarme survenue.

Aucun défaut technique sur le système.

Défaut technique en cours sur le système (piles, alimentation, supervision, radio, défaut détecteur de fumée).

Contactez le service technique depuis la rubrique « nous contacter » de l'application.

Un défaut technique est survenu.

Pour effacer cet historique, passez le badge ou tapez le code ou activez le système.



Aucune alarme n'est survenue.


Une alarme est en cours car un équipement de votre installation est ouvert.


Une alarme est survenue. Pour effacer cet historique, passez le badge ou tapez le code pour afficher le système, autant de fois que d'alarme survenue.



La centrale est correctement branchée







La réception du réseau mobile de secours





**Assistance** Pour toute question, demandez à être

rappelé via la rubrique « Nous contacter » de l'application Maison Protégée (du lundi au samedi de 8h à 20h hors jours fériés). Si vous n'avez pas accès à l'application, rendez-vous sur :

http://contact.maisonprotegee.orange.fr

Assistance en ligne :



Si vous n'avez pas accès à l'application, appelez le 3900 si vous êtes client Orange, si vous êtes client Sosh appelez le 3976, puis identifiezvous avec votre numéro de téléphone fixe ou mobile Orange ou Sosh (nécessaire pour acheminer correctement votre appel), et dites « Maison Protégée »





Activer le système d'alarme

fermés avant d'activer l'alarme.

touchez « Total » ou « Partiel ».

système est activé.

Sur la page d'accueil, dans la partie « Etat de mon système »,

Le voyant 🛡 s'allume, le clavier émet des bips pendant

le délai d'activation (30 secondes). A la fin de ceux-ci votre



